

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Nazwa producenta: Harman Signal Processing

Adres producenta : 8760 S. Sandy Parkway Sandy , Utah 84070 , USA deklaruje, że wyrób :

Nazwa produktu : CR-7

Opcja produktu: całość (wymagany zasilacz klasa II , który jest zgodny z wymaganiami EN60065 , EN60742 lub równoważnymi.)

jest zgodny z następującymi specyfikacjami:

Bezpieczeństwo: IEC 60065 -01 + Amd 1

EMC : EN 55022:2006 EN 55024:1998 FCC Part 15

Informacje dodatkowe:

Niniejszy produkt jest zgodny z wymaganiami:

Low Voltage Directive 2006/95/EC

Dyrektywa EMC 2004/108/EC .

Dyrektywa RoHS 2002/95/EC

Dyrektywa WEEE 2002/96/EC

Rozporządzenie WE nr 278/2009

W odniesieniu do dyrektywy 2005/32/WE oraz rozporządzenia WE 1275/2008 z 17 grudnia 2008 roku produkt ten został zaprojektowany , wyprodukowany i sklasyfikowany jako Profesjonalny sprzęt audio i tym samym jest zwolniony z niniejszej dyrektywy .

W odniesieniu do PS200R, dyrektywy 2005/32/EC i rozporządzenia EC278/2009 z 6 kwietnia 2009 roku, która odnosi się do zewnętrznych zasilaczy klasy A (pojedyncze wyjście). PS200R użyty w tym produkcie jest wielowyjściowym i tym samym jest zwolniony z niniejszej dyrektywy.

Roger Johnsen

Vice Prezydent ds. Inżynierii

Signal Processing

8760 S. Sandy Parkway Sandy , Utah 84070 , USA

Data: 4 października 2010

Europejski kontakt: Twoje lokalne biuro sprzedaży i obsługi DigiTech lub: Harman Music Group 8760 South Sandy Parkway Sandy , Utah 84070 USA Tel : (801) 566-8800

Fax: (801) 568-7583

Jeśli chcesz usunąć ten produkt po okresie jego użytkowania, pamiętaj, że sprzęt ten nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

W 25 krajach członkowskich UE oraz Szwajcarii i Norwegii prywatne gospodarstwa domowe mogą zwrócić nieodpłatnie zużyty sprzęt elektroniczny do punktów do tego przeznaczonych lub do sprzedawcy (jeśli zakupiony zostanie podobny sprzęt elektroniczny). Dla krajów nie wymienionych wyżej, konieczny jest kontakt z lokalnymi władzami, w celu ustalenia właściwej metody utylizacji.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC i specyfikacji produktu zawartej na deklaracji zgodności. Korzystanie z urządzenia podlega następującym warunkom:

- Urządzenie to nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz:
- Urządzenie musi bezpiecznie przyjąć wszystkie zakłócenia, włącznie z zakłóceniami, które mogą powodować niepożądane operacje.

Powinno się unikać działania urządzenia w obrębie pola elektromagnetycznego • Należy stosować tylko ekranowane kable połączeniowe.

UWAGA!

Dla swojego bezpieczeństwa, przeczytaj poniższą instrukcję użytkowania.

1. Przeczytaj tę instrukcję
2. Zatrzymaj tę instrukcję
3. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń
4. Urządzenie nie powinno być narażone na kontakt z jakimikolwiek płynami
5. Przecieraj tylko suchą tkaniną
6. Nie zakrywaj żadnych otworów wentylacyjnych, zawsze konfiguruj/instaluj zgodnie z instrukcją producenta
7. Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece lub w pobliżu innych urządzeń (wzmacniacze), które generują ciepło
8. Chroń kabel zasilający przed zdeptaniem lub przebicciem, szczególnie w okolicy wtyczki oraz w miejscu połączenia z urządzeniem.
9. Odłącz urządzenie podczas burzy lub jeśli nie używasz go przez dłuższy czas.
10. Używaj tylko dodatków wymienionych w instrukcji
11. Zgłaszaj usterki tylko do wykwalifikowanego personelu. Serwisowanie jest wymagane, jeśli urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób, szczególnie jeśli uszkodzeniu uległ kabel zasilający lub wtyczka, urządzenie zostało zalane płynem lub przedmioty dostały się do środka urządzenia, urządzenie zostało wystawione na działanie czynników pogodowych lub wilgoci, urządzenie nie pracuje poprawnie lub zostało upuszczone.
12. Kieruj się oznaczeniami na urządzeniu, łącznie z pokrywą dolną, dla innych ostrzeżeń lub ważnych informacji.

Gwarancja

Firma DigiTech jest bardzo dumna z naszych produktów i obsługi technicznej, każde urządzenie sprzedajemy z następującą gwarancją :

1. Zarejestruj swój produkt na stronie www.digitech.com w ciągu 10 dni od daty zakupu. Celem rejestracji jest weryfikacja gwarancji. Niniejsza gwarancja jest ważna tylko na terenie Stanów Zjednoczonych.
2. DigiTech zapewnia gwarancję tego produktu w przypadku zakupu nowego urządzenia, u autoryzowanego sprzedawcy DigiTech w USA i wykorzystywanego wyłącznie w Stanach Zjednoczonych. Obejmuje wady materiałowe i produkcyjne ujawnione w warunkach normalnego użytkowania i obsługi. Gwarancja jest ważna tylko dla oryginalnego nabywcy i jest niezbywalna.
3. Odpowiedzialność DigiTech w ramach niniejszej gwarancji jest ograniczona do naprawy lub wymiany wadliwych materiałów , obejmuje tylko usterki, które można udowodnić. Gwarancja ma moc prawną, pod warunkiem, że produkt zostanie zwrócony do DigiTech z autoryzacją zwrotu, gwarancja zapewniająca naprawę, wymianę urządzenia oraz wymianę wszelkich części obejmuje jeden rok kalendarzowy (gwarancja jest przedłużona do sześciu lat, jeśli produkt został poprawnie zarejestrowany na naszej stronie internetowej) . Numer autoryzacji zwrotu można otrzymać z firmy DigiTech telefonicznie . Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody materialne powstałe podczas stosowania produktu w każdym obwodzie lub przy każdym rodzaju montażu .
4. Obowiązek dostarczenia dowodu zakupu leży po stronie klienta. Kopia oryginalnego dowodu zakupu musi być dostarczona do serwisu gwarancyjnego.
5. Firma DigiTech zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji, uzupełnienia lub poprawę danych zawartych w instrukcji, bez zobowiązania , dostarczenia w/w informacji dla produktów wytworzonych wcześniej.
6. Konsument traci korzyści wynikające z niniejszej gwarancji , jeśli obudowa produktu była otwarta lub jeśli produkt został w inny sposób zmodyfikowany przez kogokolwiek innego niż przeszkolonego technika DigiTech lub jeśli produkt jest używany z napięciem sieci które znajduje się poza zakresem sugerowanym przez producenta.
7. Powyższe ma miejsce w przypadku wszystkich pozostałych gwarancji, wyrażonych lub domniemanych, DigiTech nie przyjmuje ani nie upoważnia żadnej osoby, do przyjęcia jakiegokolwiek zobowiązania związanego ze sprzedażą tego produktu . DigiTech lub jego dealerzy w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za szkody szczególne, wtórne lub opóźnienia w wykonywaniu gwarancji z przyczyn od nich niezależnych.

UWAGA: Informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez powiadomienia. Niektóre informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą być niedokładne z powodu udokumentowanych zmian w produkcie, lub oprogramowaniu które nastąpiły, zanim ta wersja instrukcji została napisana. Informacje zawarte w tej wersji instrukcji obsługi, zastępują wszystkie wcześniejsze wersje jej wersji.

Gratulacje!

Właśnie zakupiłeś efekt firmy DigiTech®.

W odróżnieniu od efektów analogowych, cyfrowe efekty zasilane 9V bateriami alkalicznymi mogą pracować ograniczoną liczbę godzinę. Dzieje się tak, ponieważ procesor wytwarzający sygnał cyfrowy musi być stale zasilany. Do czasu opracowania nowych technologicznie baterii, sugerujemy, aby używać baterii głównie do demonstracji i ćwiczeń. Jeśli zauważysz, że wskaźnik LED przygasa, lub jeśli efekt nie przełącza się z bypasu w tryb pracy, wymień baterię na nową baterię alkaliczną 9V lub odwiedź swojego lokalnego sprzedawcę DigiTech®, w celu zakupu zasilacza, który pozwoli ci wykorzystać pełną moc efektu HardWire.

Wprowadzenie

Seria DigiTech's HardWire ® reprezentuje zbiór znaczących usprawnień w efektach gitarowych. Seria efektów HardWire zapewnia szeroką gamę dobrze znanych możliwości z podrasowanym tonem i kontrolą. Efekty HardWire dostarczają tak doskonałe i wyróżniające się cechy jak TRUE BYPASS i większe napięcie zasilania, sprawiając, że są idealnymi akcesoriami dla gitarzystów, którzy znają się na jakości dźwięku i wymagają najwyższego stopnia wydajności.

Elementy zestawu

- Efekt HardWire CR-7 Stereo Chorus
- StompLock™
- Odblaskowa naklejka na przełącznik nożny
- Nakładka mocująca pedały do pedalboardu
- Karta gwarancyjna i rejestracyjna online.

Interfejs efektu

(rysunek efektu z odnośnikami)

Do czego służą te przyciski?

1. Level Knob (potencjometr poziomu) – kontroluje poziom efektu chorus. Obróć potencjometr zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, aby podwyższyć i przeciwnie do kierunku wskazówek zegara, aby obniżyć poziom chorusu.
2. DC Adapter Jack (DC gniazdo) – podłącz opcjonalnie zasilacz Harman do tego gniazda. Upewnij się, że używasz zasilacza zgodnego z obowiązującym w twoim kraju napięciem.
3. Speed Knob (potencjometr szybkości) – kontroluje prędkość modulacji efektu chorus. Obróć potencjometr zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, aby podwyższyć i przeciwnie do kierunku wskazówek zegara, aby obniżyć prędkość.
4. Depth Knob (potencjometr głębi) – kontroluje intensywność efektu. Obróć potencjometr zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, aby podwyższyć i przeciwnie do kierunku wskazówek zegara, aby delikatnie obniżyć głębię efektu.
5. Type Knob (potencjometr wyboru rodzaju efektu chorus) – potencjometrem tym, ustawisz siedem typów efektu chorus:
 - STUDIO – efekt chorus o jakości studyjnej
 - MODERN – podwójny chorus, który jest bogaty i gładki
 - BOUTIQUE – bogaty chorus z dodatkiem ekscentryczności analogu
 - ANALOG - chorus wyraźnie organiczny
 - JAZZ – chorus pojedynczy dla wymagających jazzmanów.
 - VINTAGE – chorus ciepły i uniwersalny od subtelnego do euforycznego
6. Input 1 (Mono) (wejście 1 mono) – do tego gniazda podłącz swój instrument, dodatkowy efekt lub zasilacz. Jeśli tylko Input 1 (Mono) jest używany, sygnały są słyszalne na obu wyjściach. Po podłączeniu przewodu do gniazda Input 1 (Mono)(wejście 1 mono) w sposób ciągły pobierana jest energia z baterii Aby przedłużyć żywotność baterii, jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas odłącz kabel zasilania. Jeśli zasilacz Harman jest w użyciu, kable mogą być podłączone.
7. Input 2 (wejście 2) – podłącz drugie wejście do tego gniazda, aby efekt pracował w trybie stereo. Wejścia 1 i 2 są przetwarzane oddzielnie przez efekt i przesyłane do wyjść 1 i 2, po to by utrzymywać rozdzielność pomiędzy kanałami stereo.
8. Foot Switch Release Pins (kołki mocujące przełącznik nożny) – te dwa kołki to sprężynowe zawiasy, które utrzymują przełącznik nożny na miejscu. Przeczytaj instrukcje podane następnej stronie aby uzyskać informacje o dostępie i wymianie baterii.
9. Indicator LED (wskaźnik LED) – świeci się jeśli efekt jest włączony. Jeśli poziom baterii jest niski (ok 15 minut przed całkowitym wyczerpaniem się) lampka LED przygaśnie, dając ci ostrzeżenie o konieczności wymiany baterii.
10. Foot Switch (przełącznik nożny) – włącza i wyłącza efekt.
11. Output 1 (Mono) (wyjście 1 mono) – podłącz do tego gniazda wtyczkę pojedynczego wzmacniacza gitarowego, dodatkowy efekt lub efekty wbudowane we wzmacniacz.
12. Output 2 – podłącz do tego gniazda wzmacniacz drugiej gitary, jeśli używasz dwóch wzmacniaczy.

Nota: używaj tylko niesymetrycznych kabli mono.

Podłączenie wzmacniacza

(rysunek – schemat podłączenia efektu do wzmacniacza)

Podłączenie efektu LOOP

(rysunek – schemat podłączenia efektu do wzmacniacza i gitary)

Nota: jeśli pętla efektów wzmacniacza ma kontrolę mix, ustaw połączenie na pełne 100%.

Wymiana baterii

W sytuacji, w której bateria jest całkowicie wyczerpana, efekty HardWire automatycznie przełączają się w tryb True Bypass, co powoduje pominięcie efektu w łańcuchu i eliminuje konieczność wypięcia efektu z pedalboardu.

Aby wymienić baterię postępuj zgodnie z poniższą instrukcją.

1. Używając końcówki kabla gitarowego ¼", wciśnij jeden z kołków, po którejkolwiek stronie przełącznika nożnego i usuń przełącznik z obudowy.
2. Wyjmij baterię z komory i odłącz kabel.
3. Podłącz nową baterię do kabla i włóż ją do komory. Upewnij się, że kabel nie zawadza o sprężynę blokady lub przełącznik nożny.
4. Dopasuj otwór w przełączniku nożnym do blokady sprężynowej.
5. Wciśnij blokadę po przeciwnej stronie i dopasuj drugą stronę przełącznika nożnego do wciśniętej blokady w obudowie. Zwolnij blokadę.

Jeśli przełącznik nożny jest odpowiednio dopasowany, oba kołki leżą równo po zewnętrznej stronie pedału.

(rysunek – instrukcja wymiany baterii z opisem elementów)

Foot Switch – przełącznik nożny

Pedal Switch Arm – ramię przełącznika

Foot Switch Release Pin – kołek blokujący przełącznik nożny 9VDC

Battery – bateria 9V

Pedal Chassis – obudowa efektu

Foot Switch Release Pin – kołek blokujący przełącznik nożny

Battery Compartment – komora baterii

Spring – sprężyna

Akcesoria dodatkowe

Akcesoria dodatkowe sprawiają, że podłączenie pedału do jakiegokolwiek konsoli jest bardzo łatwe.

W zestawie znajdują się poniższe akcesoria:

- Nakładka umożliwiająca łatwy montaż w pedalboardzie I - (zaprojektowana tak, aby pasowała do większości komercyjnych pedalboardów)
- Odblaskowa naklejka na przełącznik nożny (dobrze widoczna na ciemnych scenach)
- StompLock™ (blokuje ustawienia potencjometrów w żądanej pozycji)

Nakładka mocująca do pedalboardów

aby przymocować nakładkę do pedalboardu, zastosuj się do poniższej instrukcji:

1. Usuń gumową nakładkę antypoślizgową ze spodu efektu.
2. Usuń taśmę ochronną z nakładki mocującej
3. Przyklej nakładkę do spodniej części efektu

Odblaskowa naklejka na przełącznik nożny

aby przymocować odblaskową naklejkę na przełącznik nożny, zastosuj się do poniższej instrukcji: Usuń taśmę ochronną z odblaskowej naklejki

1. Przyklej dokładnie naklejkę odblaskową do górnej części przełącznika nożnego.

StompLock™

Aby zamocować StompLock™ na potencjometrach efektu, zastosuj się do poniższej instrukcji:

1. Ustaw potencjometry w żądanej konfiguracji
2. Delikatnie wciśnij StompLock™ na potencjometry
3. Aby usunąć StompLock™ delikatnie unieś jedną stronę i następnie drugą stronę.

Specyfikacja

Sterowanie: Level, Speed, Depth, Type, przełącznik nożny On/Off

gniazda: Input 1 (Mono) – wejście 1 mono, Input 2 – wejście 2, Output 1 (Mono) – wyjście 1 mono, Output 2 – wyjście 2

Napięcie wejścia: $>1\text{ M}\Omega$ (stereo), $>500\text{ k}\Omega$ – efekt włączony

Napięcie wyjścia: $1\text{ k}\Omega$ – efekt włączony

Napięcie wejścia: True HardWire bypass – efekt wyłączony

Napięcie wyjścia: True HardWire bypass – efekt wyłączony

Zasilanie: 9 V bateria alkaliczna lub zasilacz Harman

Pobór mocy: 25 mA (typowe dla 9 VDC)

Zużycie energii: 705 mW (typowe z dodatkowym zasilaczem)

Wymiary: 5.25"(L) x 3.5"(W) x 2.15"(H)

Waga: 0.5kg

Opcjonalne zasilanie: kraj (napięcie) kompatybilny z PSU Models Japan (100 VAC, 50/60 Hz): PS200R-100 or PS0913DC-01* US and Canada (120 VAC, 60 Hz): PS200R-120 or PS0913DC-01* Europe (230 VAC, 50 Hz): PS200R-230 or PS0913DC-01*UK (240 VAC, 50 Hz): PS200R-240 or PS0913DC-02*Australia (240 VAC, 50 Hz): PS200R-240-AU or PS0913DC-02*

Biegunowość zasilania:

Wyjście zasilacza: PS200R (9.6 VDC 300 mA), PS0913DC* (9 VDC 1.3 A)*Rekomendowane modele zasilaczy z serii energooszczędnych GreenEdge.