



CRY BABY MINI WAH



JHM9 JIMI HENDRIX™ CRY BABY® MINI WAH

INSTRUCTIONS

- Branchez un câble instrument blindé depuis votre guitare vers le jack INSTRUMENT de la JHM9. Branchez un autre câble instrument blindé depuis le jack AMPLIFIER de la JHM9 vers votre ampli.
- Mettez l'ampli en marche et commencez à jouer. Pour activer/désactiver la pédale, appuyez sur la pédale en position orteil jusqu'à ce que vous ressentiez un clic.
- Balancez votre pied d'avant en arrière sur la pédale pour changer instantanément l'effet que la Cry Baby produit sur le son de votre instrument.
- Un embrayage de couple est situé sous le balancier au niveau du talon. Tournez-le dans le sens horaire pour augmenter la résistance et dans le sens antihoraire pour la diminuer (clé incluse). Voir schéma A



ALIMENTATION

La Jimi Hendrix™ Cry Baby Mini Wah peut être alimentée par une pile 9 V (accessible sous la plaque inférieure de la pédale), un adaptateur secteur tel que le Dunlop ECB003, ou les multi-alimentations DC Brick™ et Iso Brick.

CARACTERISTIQUES

Impédance

Entrée	800 kΩ
Sortie	10 kΩ

Fréquence de résonance

Talon vers le bas	248 Hz-310 Hz
Orteils vers le bas	1250 Hz-1600 Hz

Niveau maximum

Entrée	-8,0 dBV
Sortie	+ 10 dBV

Gain maximum

Talon vers le bas	+ 16,5 dB
Orteils vers le bas	+ 16,0 dB

Appel de courant

900 µA

