

Funkcje Efektu



- 1 Potencjometr LEVEL do regulacji ogólnego poziomu głośności efektu
- 2 Przełącznik OCTAVE do aktywacji wyższej oktawy (sygnalizacja czerwoną diodą LED)
- 3 Potencjometr FUZZ do regulacji nasycenia przesterowania
- 4 Przełącznik nożny do włączania/wyłączania efektu (sygnalizacja białą diodą LED)

Podstawowa Obsługa

Zasilanie

Efekt Authentic Hendrix™ '69 Psych Series Octavio® Fuzz jest zasilany zewnętrznym zasilaczem sieciowym 9V, takim jak Dunlop ECB003, DC Brick™, Iso-Brick™, lub Mini Iso-Brick™. Ten efekt nie może być zasilany za pomocą baterii.

Obsługa

- 1 Podłącz kabel instrumentalny z gitary do wejścia INPUT efektu JHW2, a następnie drugim takim przewodem podłącz wyjście JHW2 z opisem OUTPUT do wzmacniacza.
- 2 Zaczynaj od ustawienia potencjometrów LEVEL i FUZZ na godzinę 12.
- 3 Włącz efekt, naciskając na przełącznik nożny.
- 4 Obróć pokrętkę LEVEL w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć ogólny poziom głośności lub w kierunku przeciwnym, by go obniżyć.
- 5 Przekręć pokrętkę FUZZ w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć nasycenie przesterowania lub w kierunku przeciwnym, by je zmniejszyć.
- 6 Domyślnie efekt wyższej oktawy jest wyłączony. Aby go włączyć, wciśnij przełącznik OCTAVE.

Podstawowa Obsługa

OKTAWA WYŁĄCZONA

Impedancja wejściowa	10 kΩ
Impedancja wyjściowa	
Głośność maksymalna	400 kΩ
Głośność średnia	50 kΩ
Maksymalny poziom wyjściowy	-3 dBV
Maksymalne wzmocnienie	43 dBV
Bypass	True Hardwire

OKTAWA WŁĄCZONA

Impedancja wejściowa	10 kΩ
Impedancja wyjściowa	
Głośność maksymalna	20 kΩ
Głośność średnia	30 kΩ
Maksymalny poziom wyjściowy	-2 dBV
Maksymalne wzmocnienie	31 dBV
Bypass	True Hardwire

ZASILANIE

Pobór prądu	5 mA
Zasilanie	9 volts DC

* Wartości mierzone dla fali o stałej amplitudzie i częstotliwości

** W czasie pomiaru wszystkie regulatory w pozycji środkowej