

OVLÁDÁNÍ

MIX - Nastavuje hlasitost opakování. Vlevo nižší, vpravo vyšší.

TIME - Nastavuje délku zpoždění od 80 ms do 800 ms. Vlevo kratší, vpravo delší.

REPEATS - Ovládá míru zpětné vazby nebo opakování zpožděného signálu. Vlevo menší, vpravo větší.

PŘEPÍNAČ TYPE - Přepíná mezi dvě různými druhy delay efektu. V poloze dole pracujete s analogově znějícím delayem (projeví se i při vyšším počtu opakování). V poloze nahoře se jedná o digitální delay s jasnými a čistými opaky.

KONEKTORY

VSTUP - 6,3mm jackový konektor na pravé straně pedálu

VÝSTUP - 6,3mm jackový konektor na levé straně pedálu

NAPÁJENÍ - Vyžaduje 9V DC adaptér se zápornou polaritou na středu. Odběr proudu je 71 mA. Nepoužívejte více než 9V DC, jinak zneplatníte záruku.