



Octave Reverb

OVLÁDÁNÍ

VERB – Ovládá míru reverbu. Směrem doleva reverb ubíráte, doprava přidáváte.

OCTAVE - Umožňuje přimíchat množství oktavového efektu v reverbu. Otáčením doleva je efekt jemný, doprava je výraznější.

DECAY - Ovládá délku dozvuku. Otáčením doleva je dozvuk kratší, doprava je delší.

UP/DOWN – Přepíná, zda je oktáva v reverbu o jednu oktávu výše (Up), nebo níže (Down).

KONEKTORY

VSTUP – 6,3mm jack na pravé straně pedálu

VÝSTUP - 6,3mm jack na levé straně pedálu

NAPÁJENÍ – Pedál k napájení vyžaduje 9V DC zdroj se zápornou polaritou uprostřed a jeho proudový odběr je 70 mA. Nepoužívejte napájení vyšší než 9 V DC. V opačném případě dojde ke ztrátě záruky.