

JHS

3 SERIES

PHERB

OVLÁDÁNÍ

MIX – Nastavuje úroveň reverbu/phaseru. Směrem doprava úroveň zvyšuje, směrem doleva ji snižuje.

SPEED – Ovládá rychlost fázového posunu (tzv. phase shifteru). Směrem doprava je posun rychlejší, směrem doleva probíhá pomaleji. Při nastavení zcela vlevo a při nastavení přepínače BREAK do pozice dole (běžný režim) je efekt phaseru vypnutý.

LENGTH – Tento parametr nastavuje dobu doznívání a délku prvotních odrazů u reverbu. S narůstající dobou doznívání se proporčně prodlužují prvotní odrazy. Vyšší nastavení přinese přirozeně více posunu. Směrem doprava je doznívání delší, doleva kratší.

BREAK – Při nastavení přepínače směrem nahoru aktivujete režim BREAK, který zkreslí signál kytary před tím než se dostane do obvodu efektů reverb a phaser. Při přepnutí do pozice dole pracuje pedál v běžném režimu.

KONEKTORY

VSTUP – 6,35mm konektor na pravé straně

VÝSTUP – 6,35mm konektor na levé straně

NAPÁJENÍ – 9V DC, záporná polarita uprostřed, 70mA. Nepřekračujte 9V DC, ztratili byste záruku.

SPECIFIKACE

- Tři ovladače: Mix, Speed, Length

- Přepínač BREAK

- Signál reverbu směřuje do čtyřstupňového phase shifteru, je zkombinován s vaším čistým signálem.

- Rychlost phaseru 0,05 Hz až 5 Hz

- Doznívání reverbu (RT60) 241 ms až 49,83 sekund

9V DC, záporná polarita uprostřed, 70mA

TENTO PEDÁL MÁ ROZMĚRY 11,2 X 6,0 X 3,1 CM (D X Š X V) A ODEBÍRÁ PROUD 70 MA. NEPOUŽÍVEJTE NAPĚTÍ VYŠŠÍ NEŽ 9 V DC. MOHLO BY DOJÍT K POŠKOZENÍ PEDÁLU A KE ZTRÁTĚ ZÁRUKY.