



SWEET TEA V2



Von Medium- bis High-Gain ist hier alles möglich. In diesem Pedal trifft der klassische Sound eines 808-Tubescreamers auf den unseres eigenen Angry Charly.

Controls

Linke Seite - Angry Charlie

VOLUME - Bestimmt die Output-Lautstärke.

DRIVE – Regelt den Anteil der Verzerrung wie bei einem weit aufgerissenen Röhren-Amp.

TONE – Hierbei handelt es sich um einen Tone-Regler wie der eines Amps. Links bedeutet heller, rechts dunkler.

PRESENCE – Wie der Presence-Regler eines Amps lässt sich hiermit der perfekte Anteil an Höhen für jeden Verstärker einstellen. Arbeitet als Presence-Cut-Regler: Links bedeutet heller, rechts dunkler.

Stromversorgung – 9VDC-Netzteil (center negativ). Verwenden Sie nie mehr als 9V, da sonst Ihre Garantieansprüche verfallen. Maximale Stromaufnahme: 100mA.

Rechte Seite - JHS 808

VOLUME - Bestimmt die Output-Lautstärke.

DRIVE – Regelt den Anteil der Verzerrung wie bei einem weit aufgerissenen Röhren-Amp.

TONE – Bestimmt den Brightness-Anteil. Rechts bedeutet heller, links dunkler.

3-WEGE-GAIN-SCHALTER – Unten: „Saturated Mode“, Mitte: „Boost Mode“, oben: „Crunch Mode“.

Anschlüsse

INPUT – Buchse auf der rechten Seite des Pedals.

OUTPUT – Buchse auf der linken Seite des Pedals.