



PANTHER CUB



Klassieke bucketbrigade analoge delay met modelfuncties en een eenvoudige gebruikerservaring.

Controls

VOLUME - Regelt het uitgangsvolume.

MIX - Regelt de verhouding tussen clean signaal en delaysignaal.
Links is clean, rechts is delay.

SPEED - Regelt de snelheid of vertragingstijd van de herhalingen.
Links is langer, rechts is korter.

EQ - Bepaalt de toon van de herhalingen. Fungeert als een tilt control. In het midden is vlak, links verhoogt lage tonen en verlaagt hoge tonen, en rechts verhoogt hoge tonen en verlaagt lage tonen.

MOD DEPTH - Bepaalt de hoeveelheid modulatie op de herhalingen.
Links is minder, rechts is meer.

TAP/EXP JACK - Sluit hierop een externe tikschakelaar of een expressiepedaal aan om het tempo extern te regelen.

BYPASS - Zet het toestel aan of uit. Schakelaar omhoog is aan, schakelaar onlaag is uit.

REPEATS - Bepaalt de hoeveelheid delay-herhalingen. Links is minder, rechts is meer. Rond 3 uur zullen de herhalingen oneindig zijn en beginnen te oscilleren.

RATIO - Hiermee regelt u de verhouding van het tempo waarop is getikt met de Tap Tempo-knop. Kwartnoten, gestippelde achtste, achtste en triolen.

EXP/TAP SWITCH - Selecteert expressie of tap tempo functie voor de tap / exp invoer.

TAP BUTTON - Hiermee kunt u tikken in het door de LED aangegeven gewenste tempo.