

BENDER

1973 LONDON

MKIII Tonebender* Replica

REGELAARS

VOLUME - Regelt het totale volume. Links is minder, rechts is meer.

tone - Regelt de helderheid van het geluid. Links is donkerder, rechts is helderder.

ATTACK - Fungeert als een fuzz-controle. Dit is dezelfde naam als de originele fuzz-bediening. Links is minder, rechts is meer.

SCHAKELAARS

MODE - Dit is onze mod voor het circuit. Het activeert een iets hoger volumegeluid met meer middentonen.

AANSLUITINGEN

INPUT - Als je de aansluitingen van boven het pedaal bekijkt, is de ingang rechts.

OUTPUT - Als je de aansluitingen van boven het pedaal bekijkt, is de uitgang links.

STROOM

Maakt gebruik van 9V DC negatief centrum. 4mA verbruik. Gebruik niet meer dan 9V DC. Uw garantie vervalt.

De Bender maakt batterijvoeding mogelijk via een enkele 9V-batterij. Draai gewoon de twee achterste schroeven van de behuizing los en de achterplaat zwaait open. Aan de binnenkant zie je een batterijclip om de batterij in te plaatsen. Veel plezier!

JHS PEDALS