JHS

3 SERIES

PHERB

BEDIENING

MIX – Hiermee stel je de sterkte van de reverb/phaser in. Met de klok mee wordt het niveau verhoogd, tegen de klok in wordt het verlaagd.

SPEED – Regelt de snelheid van de phaseshifter. Met de klok mee is sneller, tegen de klok in is langzamer. Als de knop volledig tegen de klok in is gedraaid, wordt de phaser uitgeschakeld wanneer de BREAK-schakelaar in de onderste stand staat (normale modus).

LENGTH – Regelt de uitklinktijd (decay) en de pre-delay van de reverb. Naarmate de uitklinktijd toeneemt, neemt de pre-delay evenredig toe. Bij hogere instellingen is er van nature meer faseverschil aanwezig. Met de klok mee is meer, tegen de klok in is minder

BREAK – Met de schakelaar omhoog, wordt de BREAK-modus geactiveerd, waarbij je inkomende gitaarsignaal wordt vervormd voordat het de reverb en phaser bereikt. Met de schakelaar omlaag, is de normale modus ingeschakeld.

JACKS

INGANG – 1/4" jack, rechterkant.

UITGANG – 1/4" jack, linkerkant.

STROOM – 9VDC negatieve binnenzijde, 70mA. Overschrijd de 9 V DC niet, anders vervalt de garantie.

SPECS

Drie bedieningsknoppen: Mix, Speed, Length

BREAK-schakelaar

Reverb gaat in een four-stage phaseshifter, dat gecombineerd wordt met je droge signaal

Phasersnelheid 0.05 Hz to 5 Hz

Reverb decay / uitklinktijd (RT60) 241 ms tot 49,83 seconden

9VDC negatieve binnenzijde, 70mA

DIT PEDAAL HEEFT DE AFMETINGEN 11,3 CM X BREEDTE 6 CM X HOOGTE 3,1 CM EN VERBRUIKT 70 mA. GEBRUIK NIET MEER DAN 9 VDC. DIT KAN SCHADE VEROORZAKEN EN JE GARANTIE VERVALT