



Octave Reverb

KONTROLA

VERB - Kontroluje poziomu pogłosu. Im bardziej w lewo, tym mniej pogłosu; im bardziej w prawo, tym więcej.

OCTAVE - Umożliwia miks zakresu oktaw w pogłosie. W lewo efekt jest łagodny, w prawo bardziej wyraźny.

DECAY - Kontroluje długość ogona pogłosu. W lewo jest krótszy, w prawo dłuższy.

UP/DOWN - Wybiera, czy oktawa pogłosu ma być o jedną oktawę wyżej czy niżej.

GNIAZDA

INPUT - Gniazdo 1/4" po prawej stronie efektu.

OUTPUT - Gniazdo 1/4" po lewej stronie efektu.

POWER - Wymaga zasilania 9 V DC z ujemnym biegunem w środku i pobiera 70mA. Nie należy stosować napięcia wyższego niż 9 V DC. Spowoduje to utratę gwarancji.