

NOCTURNE

PŘÍRUČKA PRO RYCHLÉ ZPROVOZNĚNÍ



• Please use the Left Input and Output when operating in Mono

Provoz efektového pedálu NOCTURNE je velmi jednoduchý.

Pedál pracuje se třemi režimy reverbu:

NOCTURNE

Signovaný HALO reverb Andyho Timmonse.

SPRING

Vychází ze zvuku dozvukových nádrží a efektů lampových kombo zesilovačů.

PLATE

Vychází z deskového reverbu Austin City Limits ze 70. let dvacátého století.

Mezi těmito třemi režimy procházíte stisknutím tlačítka REVERB MODE. Pomocí nožního přepínače PRESET přepínáte mezi režimy RED a BLUE.

- Pokud LED kontrolka ON/OFF svítí ČERVENĚ, efektový pedál Nocturne je v režimu PRESET.

- Pokud LED kontrolka ON/OFF svítí MODŘE, Nocturne se nachází v režimu WYSIWYG (akronym anglického „what you see is what you get“ – co vidíte, to dostanete). Ovladače v tomto režimu nastavují zvuk a úroveň každého reverbového režimu přímo. Pro rychlé uložení vašeho zvuku, sešlápněte a po dobu 2 sekund přidržte nožní přepínač PRESET.



KEELEY

OVLÁDÁNÍ

TONE

Ovládá zvukový charakter reverbu. Otáčením směrem doprava je dozvuk reverbu jasnější.

Otáčením směrem doleva docílíte temnějšího charakteru.

REVERB LEVEL

Nastavuje výstupní úroveň reverbu.

DECAY

Ovládá délku dozvuku reverbu. Při nastavení směrem doprava je dozívání delší, při otáčení směrem doleva délku dozívání zkracujete.

MODULATION

Nastavuje míru modulace (resp. stáří pružiny) u reverbového dozvuku.

TLAČÍTKO REVERB MODE

Stisknutím tohoto tlačítka přepínáte mezi režimy reverbu:

Nocturne / Spring / Plate

NOŽNÍ PŘEPÍNAČ ON/OFF

Tento nožní přepínač zapíná a vypíná efekt.

NOŽNÍ PŘEPÍNAČ PRESET

Pomocí tohoto přepínače přepínáte mezi režimy „WYSIWYG“ (MODRÁ kontrolka) a PRESET (ČERVENÁ kontrolka). Pokud je pedál vypnutý a stisknete nožní přepínač PRESET, zjistíte, v jakém z těchto režimů se pedál po zapnutí nastartuje.

ÚPRAVA A UKLÁDÁNÍ PRESETŮ

Pokud chcete uložit veškeré stávající parametry a svítí ČERVENÁ LED kontrolka, stiskněte a přidržte nožní přepínač PRESET, dokud LED kontrolka ON/OFF nezabliká.

Poznámka: Pokud provedete jakoukoliv změnu parametrů vůči uloženým hodnotám, stavová LED kontrolka začne blikat. Pokud parametr vrátíte zpět na uloženou hodnotu, stavová kontrolka přestane blikat.

SEKUNDÁRNÍ FUNKCE

FUNKCE PRE-DELAY

Pokud nastavujete ovladač Decay a zároveň s tím stisknete a přidržíte tlačítko Reverb Mode, změníte délku (před)zpoždění před náběhem efektu – v rozsahu 0 až 250 ms.

HORNO-PROPUSTNÝ FILTR (HPF)

Pokud otáčíte ovladačem Tone a zároveň s tím stisknete a přidržíte tlačítko Reverb Mode nastavujete působení horno-propustného filtru. Při otáčení směrem doleva bude v dozvuku více basů, při otáčení směrem doprava dojde k ořezu basů.

TRUE BYPASS / BUFFEROVANÝ BYPASS

Stisknutím a přidržetím nožního přepínače ON/OFF přepínáte mezi dvěma druhy bypass režimu.

Bufferovaný bypass: LED kontrolka zabliká třikrát. True Bypass: LED kontrolka zabliká dvakrát. Ve výchozím nastavení je pedál nastaven do bufferovaného bypassu.



Pro kompletní pokyny,
včetně ovládání přes MIDI,
naskenujte QR kód.

„Zvuk Nocturne je přesně to krásné, co všichni milujeme na zvuku HALO, ale bez přeslechů ze zpožděných opakování. Je to reverb vytvořený z úplně jiné perspektivy. „Co kdyby...?“ „Dokázali bychom...?“ Je to zvuk, který jsem měl v hlavě, ale nedokázal jsem ho vytvořit s žádným jiným reverbem. Je to nejvíc inspirující reverb, jaký jsem kdy slyšel, a mám chuť celý den jen hrát a užívat si jeho nádherný zvuk.“

- Andy Timmons

FUNKCE DOSTUPNÉ PŘI ZAPÍNÁNÍ PEDÁLU

OBNOVA TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Zatímco připojujete napájení na zadní straně jednotky, stiskněte a přidržte oba nožní přepínače současně s tlačítkem Reverb Mode.

LED kontrolky několikrát zablikají, čímž indikují, že reset proběhl úspěšně.

WET+DRY nebo WET ONLY

Zatímco připojujete napájení na zadní straně jednotky, stiskněte a přidržte nožní přepínač ON/OFF a tlačítko Reverb Mode. Pokud je aktivován režim Wet+Dry (signál efektu+čistý signál) LED kontrolka bypass režimu zabliká dvakrát modře. Pokud je aktivován režim Wet Only (pouze signál efektu), tato LED kontrolka zabliká třikrát. Ve výchozím nastavení je pedál v režimu Wet+Dry.

REŽIM „LEFT WET AND RIGHT DRY“ (VH STUDIO MODE)

V tomto režimu je levý výstup tvořen pouze signálem efektu (reverb), bez čistého signálu. Na pravém výstupu není žádný reverb (podobně jako u prvních VH nahrávek). Zatímco připojujete napájení na zadní straně jednotky, stiskněte a přidržte nožní přepínač PRESET. Tím tento režim zapínáte nebo vypínáte. Zapnutí tohoto režimu je indikováno dvojím MODRYM zablikáním LED kontrolky ON/OFF. Vypnutí je indikováno trojm zablikáním. Ve výchozím nastavení je tento režim vypnutý.

REVERB TRAILS (PŘIROZENÉ DOZNÍVÁNÍ REVERBU)

Tuto funkci aktivujete stisknutím a přidržením nožních přepínačů ON/OFF a PRESET, zatímco připojujete napájení na zadní straně jednotky. Zapnutí funkce Reverb Trails je indikováno dvojím MODRYM zablikáním LED kontrolky ON/OFF. Vypnutí je indikováno trojm zablikáním. Ve výchozím nastavení je tato funkce zapnutá.

PŘEPÍNÁNÍ NA DÁLKU V REŽIMECH MOMENTARY (MOMENTÁLNÍ) / LATCHING (TRVALÉ)

Stiskněte a přidržte nožní přepínač ON/OFF a současně připojte napájení na zadní straně zařízení.

LED kontrolka ON/OFF zabliká dvakrát modře pro režim Momentary (funkce je aktivní, jen pokud je přepínač sešlápnutý) a třikrát modře pro režim Latching (přepínač přepíná mezi trvalými stavy). Ve výchozím nastavení je zvolen režim Momentary.

EXP / MIDI

Pro nastavení, zda konektor EXP/MIDI slouží jako vstup pro expression pedál, nebo vstup pro MIDI sešlápněte a přidržte nožní přepínač Preset a tlačítko Reverb Mode a současně s tím připojte napájení na zadní straně zařízení. LED kontrolka ON/OFF zabliká dvakrát modře, pokud je aktivní režim Expression, a třikrát modře, pokud je aktivní režim MIDI.

Ve výchozím nastavení je zvolen režim Expression.

POSTUP PRO NASTAVENÍ EXPRESSION PEDÁLU

- K ovládání libovolného ovladače Nocturne můžete použít TRS expression pedál.
 - Konektor EXP/MIDI nakonfigurujete do režimu Expression Mode (viz výše).
- Expression pedál připojte ke konektoru EXP/MIDI na pedálu Nocturne pomocí TRS kabelu.
 - Podržte tlačítko Reverb Mode, dokud nezačne blikat LED kontrolka Reverb Mode.
- Expression pedál nastavte do polohy pata dole (HEEL). LED kontrolka ON/OFF se rozsvítí ČERVENĚ.
 - Ovladač(e), které chcete pomocí expression pedálu ovládat, nastavte do polohy, která má odpovídat poloze šlapky pedálu „pata dole“ (HEEL).
 - Pokud byla provedena nějaká změna, stavová LED kontrolka zabliká.
- Nastavte šlapku expression pedálu do polohy špička dole (TOE). LED kontrolka ON/OFF se rozsvítí MODŘÍ.
 - Ovladač(e), které chcete pomocí expression pedálu ovládat, nastavte do polohy, která má odpovídat poloze šlapky pedálu „špička dole“ (TOE).
 - Pokud byla provedena nějaká změna, stavová LED kontrolka zabliká.
- Pro vymazání všech nastavení expression pedálu podržte libovolný nožní přepínač, dokud LED kontrolka ON/OFF nezapadne.
 - Pro uložení a ukončení nastavení expression pedálu sešlápněte libovolný nožní přepínač.
- Pokud při provádění změn svítla kontrolka přepínače PRESET ČERVENĚ (preset byl zapnutý), uložte se nastavení pouze do aktuálního presetu.
 - LED kontrolka ON/OFF zabliká, aby potvrdila, že byl preset aktualizován.
 - Pokud byl PRESET vypnutý (kontrolka svítí MODŘÍ), změny se uloží jako globální nastavení.
- Pokud chcete ukončit tento proces bez uložení, podržte tlačítko Reverb Mode, dokud LED kontrolka Reverb Mode nepřestane blikat.