

NOCTURNE

SNELSTARTGIDS



• Please use the Left Input and Output when operating in Mono

Werken met de NOCTURNE is makkelijk.

De drie reverbmodi zijn:

NOCTURNE

Andy Timmons' signature HALO reverb.

SPRING

Gebaseerd op zelfstandige reverbtanks en
buisenversterkercombo's.

PLATE

Gebaseerd op de echte Austin City Limits
plaatreverb uit de jaren 1970.

Doorloop de drie reverbmodi door op de
REVERB MODE knop te drukken.

De PRESET-voetschakelaar schakelt tussen de
modi ROOD en BLAUW.

- Wanneer de AAN/UIT-LED ROOD is, staat de Nocturne
in de PRESET-modus.

- Als de AAN/UIT-LED BLAUW is, staat de Nocturne in de
WYSIWYG-modus. ("what you see is what you get")

- De knoppen stellen de toon en het niveau van elke
reverbmodus direct in.

Om je geluid snel op te slaan, houd je de PRESET-voetschakelaar
ongeveer 2 seconden ingedrukt.



KEELEY

BEDIENING

TONE

Regelt de toon van de reverb. Draai naar rechts voor een helderder reverb. Draai linksom voor een donkerder reverb.

REVERB LEVEL

Regelt het uitgangsniveau van de reverb.

DECAY

Regelt de lengte van het reverbspoor (reverb trails). Rechtsom voor meer galm, linksom voor minder reverb.

MODULATION

Regelt de hoeveelheid modulatie (of veerleeftijd) in het reverbspoor.

REVERB MODUSKNOP

Als je deze knop indrukt, schakelt de reverb tussen de verschillende modi:
Nocturne / Spring / Plate

AAN/UIT VOETSCHAKELAAR

Deze schakelaar zet het effect aan en uit.

PRESET VOETSCHAKELAAR

Met deze schakelaar schakelt u tussen de modus "WYSIWYG" (BLAUW) en de modus PRESET (ROOD).
Door op de PRESET-voetschakelaar te drukken als het pedaal uit staat, wordt aangegeven in welke modus het pedaal zal ontwaken.

PRESETS BEWERKEN EN OPSLAAN

Wanneer de RODE LED brandt, houd je de PRESET-voetschakelaar ingedrukt totdat de ON/OFF-LED knippert om alle huidige parameters op te slaan.

Opmerking: Als je een parameter uit de opgeslagen vooringestelde waarde verandert, gaat de status-LED knipperen. De Status-LED stopt met knipperen wanneer de parameter terug is gewijzigd naar de opgeslagen vooraf ingestelde waarde.

SECUNDAIRE FUNCTIES

PRE-DELAY TIME

Houd de Reverb Mode knop ingedrukt terwijl je de Decay regelaar aanpast om de pre-delay lengte te veranderen van 0 tot 250 ms.

HIGH PASS FILTER (HPF)

Houd de Reverb Mode knop ingedrukt terwijl je de Tone regelaar naar links draait voor maximale lage tonen in de galmsporen,
naar rechts voor maximale lage tonen.

TRUE BYPASS/BUFFERED BYPASS

Houd de ON/OFF-voetschakelaar ingedrukt om te schakelen tussen de bypass-modi. Buffered Bypass: LED knippert drie keer of True Bypass: LED knippert twee keer.
De standaardinstelling is Buffered Bypass.



Voor volledige instructies,
inclusief MIDI-bediening
scan de QR-code.

Het Nocturne "geluid" is in wezen de schoonheid van wat we allemaal zo mooi vinden aan het HALO-geluid, maar dan zonder de overspraak van herhalingen van de delays. Het is galm die vanuit een compleet andere hoek wordt bereikt (gecreëerd). "Wat als?" "Zouden we dat kunnen?" Het is het geluid dat ik hoorde, maar niet kon krijgen met andere reverbs. Het is de meest inspirerende nagalm die ik ooit gehoord heb en ik wil gewoon de hele dag spelen terwijl ik me koester in de schoonheid ervan.

- Andy Timmons

 **KEELEY**
MADE IN THE USA

OPSTARTFUNCTIES

FABRIEKSINSTELLINGEN

Houd beide voetschakelaars en de Reverb Mode-schakelaar tegelijkertijd ingedrukt terwijl u de achterkant van het apparaat van stroom voorziet.
De modus- en bypass-LED's knipperen meerdere keren om aan te geven dat de reset gelukt is.

WET+DRY OF ALLEEN WET

Houd de ON/OFF-voetschakelaar en de Reverb Mode-knop ingedrukt terwijl u de voeding op de achterkant van het apparaat aansluit.
De bypass LED knippert twee keer BLAUW voor Wet+Dry en drie keer voor Wet Only. De standaardinstelling is Nat+Droog.

LINKS EFFECT EN RECHTS DROOG (VH STUDIOMODUS)

In deze mode is de linker uitgang helemaal nat (reverb), geen droog signaal. De rechter uitgang heeft geen reverb, vergelijkbaar met de vroege VH platen.
Houd de PRESET-voetschakelaar ingedrukt terwijl u de spanning op de achterkant van het apparaat zet om deze in of uit te schakelen.
De AAN/UIT-LED knippert twee keer BLAUW voor uit en drie keer voor aan. Deze instelling is standaard uitgeschakeld.

REVERB TRAILS

Houd de ON/OFF en PRESET voetschakelaars ingedrukt terwijl je de spanning op de achterkant van het apparaat zet.
De ON/OFF LED knippert twee keer BLAUW voor Reverb Trails aan en drie keer voor Reverb Trails uit. Standaard ingesteld op Trails aan.

MOMENTARY / LATCHING AFSTANDSBEDIENING

Houd de AAN/UIT-voetschakelaar ingedrukt terwijl je de stroomtoevoer aan de achterkant van het apparaat inschakelt.
De AAN/UIT-LED knippert twee keer BLAUW voor momentary bediening en drie keer voor latching. De standaardinstelling is momentary bediening.

EXP / MIDI

Houd de voetschakelaar Preset en de knop Reverb Mode ingedrukt terwijl je de stroomtoevoer aan de achterkant van het apparaat inschakelt om te schakelen tussen het gebruik van het expressiepedaal of MIDI-besturing via de EXP/MIDI-aansluiting.

De ON/OFF-led knippert twee keer BLAUW als Expression is ingeschakeld en drie keer als MIDI is ingeschakeld.
De standaardinstelling is Expression ingeschakeld.

SETUP EXPRESSIEPEDAAL

- Je kunt een TRS expressiepedaal gebruiken om alle knoppen op de Nocturne te bedienen.
 - Configureer de EXP/MIDI-aansluiting voor Expression Mode. (Zie hierboven)
 - Sluit een expressiepedaal aan op de EXP/MIDI-aansluiting van de Nocturne met een TRS-kabel.
 - Houd de Reverb Mode knop ingedrukt totdat de Reverb Mode LED knippert.
 - Zet het expressiepedaal in de HEEL-stand. De AAN/UIT-LED wordt ROOD.
 - Stel de aan te sturen knop(pen) in op de gewenste instellingen voor de HEEL-stand van het expressiepedaal.
 - De status-LED knippert als er een wijziging is aangebracht.
 - Zet het expressiepedaal in de TOE-stand. De AAN/UIT-LED wordt BLAUW.
 - Stel de aan te sturen knop(pen) in op de gewenste instellingen voor de TOE-positie van het expressiepedaal.
 - De status-LED knippert als er een wijziging is aangebracht.
 - Om alle expressie-instellingen te wissen houd je een van beide voetschakelaars ingedrukt totdat de ON/OFF LED knippert.
 - Druk op een van beide voetschakelaars om de instellingen van het expressiepedaal te verlaten en op te slaan.
- Als PRESET aan stond (ROOD) toen deze wijzigingen werden gemaakt, dan worden de instellingen alleen opgeslagen in de huidige preset.
- De AAN/UIT-LED knippert om aan te geven dat de voorkeurszender is bijgewerkt.
- 15 Als de PRESET uit stond (BLAUW) toen deze wijzigingen werden gemaakt, dan zijn de instellingen "globaal".
- Houd de Reverb Mode knop ingedrukt tot de Reverb Mode LED stopt met knipperen om af te sluiten zonder op te slaan.