

Děkujeme, že jste si koupili Morley® Cliff Burton Fuzz Box. Věříme, že si jeho používání užijete stejně, jako jsme si my užili jeho výrobu!

Cliff Burton Fuzz Box přivádí obvod efektu Cliff Burton Power Fuzz Wah do samostatného podlahového efektového pedálu. Režimy fuzz efektu – Modern/Vintage – jsou nyní volitelné pomocí nožního přepínače. Pro dosažení většího zvukového rozsahu jsme přidali také parametr Tone.

ZAPOJENÍ: Efektový pedál Cliff Burton Fuzz Box je napájen pomocí 9V baterie, nebo pomocí napájecího adaptéru Morley Adapter (není součástí balení). DC konektor pro připojení adaptéru se nachází vedle vstupního konektoru INPUT. Pomocí standardního kytarového kabelu připojte kytaru do konektoru INPUT. Pomocí stejného typu kabelu propojte výstupní konektor OUTPUT se vstupem vašeho zesilovače.

FUNKCE A VLASTNOSTI:

Pravý nožní přepínač aktivuje/deaktivuje fuzz efekt. Je-li fuzz aktivní, LED bude svítit. Pro nastavení zvuku fuzz efektu jsou k dispozici tři potenciometry:

INTENSITY: Nastavuje úroveň fuzz efektu od mírné po úplné „fuzz“ šílenství.

TONE: Zvukový charakter fuzz efektu.

LEVEL: Nastavení celkové hlasitosti fuzz efektu.

Pomocí levého nožního přepínače volíte mezi typy fuzz efektu: Modern a Vintage. Pokud svítí LED kontrolka, nacházíte se v režimu Vintage. Pokud je kontrolka zhasnutá, nacházíte se v režimu Modern.