

Bedankt voor het aankoop van een Morley® Cliff Burton Fuzz Box. We hopen dat je het net zo leuk vindt om het te gebruiken als wij het met veel plezier gebouwd hebben!

De Cliff Burton Fuzz Box neemt het fuzz-circuit van de Cliff Burton Power Fuzz Wah in een stand alone stompbox. De Modern & Vintage Fuzz types zijn nu met de voet selecteerbaar en we hebben een toonknop toegevoegd voor een groter toonbereik.

AANSLUITINGEN: De Cliff Burton Fuzz Box werkt op een 9V batterij of optionele Morley Adapter (DC aansluiting bevindt zich naast de INPUT aansluiting). Met behulp van een standaard gitaarkabel, sluit u eenvoudigweg de gitaar aan op de INPUT aansluiting, sluit u een standaard gitaarkabel van de OUTPUT aansluiting aan op de ingang van uw versterker.

FUNCTIES EN EIGENSCHAPPEN:

De rechter zijschakelaar schakelt de fuzz aan/uit (on/off). De LED licht op wanneer de fuzz is ingeschakeld. Er zijn drie knoppen die het fuzz-geluid regelen:

INTENSITY: Controleert de fuzz van milde clip tot volledig op fuzz waanzin.

TONE: Controleert de toon van de fuzz.

LEVEL: Regelt de totale luidheid van de fuzz.

De linker schakelaar kan kiezen tussen moderne of vintage Fuzz types. Als de LED oplicht staat u in de Vintage mode, als de LED uit is staat u in de Moderne mode.