

**Dziękujemy za zakup efektu Morley® Cliff Burton Fuzz Box.
Mamy nadzieję, że korzystanie z niego sprawi ci tyle radości,
ile nam sprawiło jego tworzenie.**

Cliff Burton Fuzz Box wykorzystuje obwód fuzz z efektu Cliff Burton Power Fuzz Wah w osobnym efekcie typu stomp box. Tryby Modern/Vintage są teraz sterowane przez footswitch, a ponadto dodaliśmy pokrętkę Tone dla większej możliwości regulacji brzmienia.

POŁĄCZENIA: Cliff Burton Fuzz Box może być zasilany jedną baterią 9 V lub opcjonalnym zasilaczem Morley (gniazdo zasilania znajduje się obok gniazda INPUT). Podłącz gitarę do gniazda INPUT za pomocą standardowego kabla gitarowego, a gniazdo OUTPUT podłącz standardowym kablem z wejściem wzmacniacza.

CECHY I FUNKCJE:

Przełącznik po prawej stronie włącza / wyłącza fuzz. Dioda LED zaświeci, gdy fuzz będzie włączony. Znajdują się tutaj trzy pokrętki, które kontrolują brzmienie fuzza:

INTENSITY: Kontroluje brzmienie od delikatnego mruczenia po istne fuzzowe szaleństwo.

TONE: Kontroluje całościowe brzmienie fuzza.

LEVEL: Kontroluje ogólną głośność fuzza.

Lewy przełącznik pozwala wybrać pomiędzy trybem Modern a Vintage. Gdy dioda LED świeci, włączony jest tryb Vintage, gdy dioda LED nie świeci, włączony jest tryb Modern.

Ten produkt jest objęty roczną gwarancją od daty zakupu z kopią dowodu zakupu. Aby uzyskać serwis gwarancyjny, skontaktuj się z obsługą klienta Morley® pod adresem service@morleyproducts.com