

Minimal Series MIDI Input Selector



Děkujeme za zakoupení přepínače One Control Minimal Series MIDI Input Selector.

Toto kompaktní a zároveň výkonné zařízení umožňuje plynule přepínat mezi dvěma nástroji, například kytarami, stereo syntezátory nebo jinými linkovými zdroji, a to buď pomocí nožního přepínače, nebo prostřednictvím MIDI.

Pokud je zapojeno opačně, může díky pasivní konstrukci s true-bypass režimem fungovat i jako stereo A/B box.

Vlastnosti

Pomocí nožních přepínačů nebo prostřednictvím MIDI přepíná mezi dvěma vstupními zdroji.

Díky stereo vstupům a výstupům podporuje mono zapojení i plnohodnotné zapojení.

Při obráceném zapojení lze zařízení používat jako A/B přepínač.

Dva provozní režimy nožního přepínače: Standard a Flash.

Ovládání skrze MIDI zprávy typu PC a CC s volitelnými MIDI kanálem (pomocí DIP přepínače).

Kompaktní a lehké provedení pro snadnou integraci do pedalboardu.

Pření panel a zapojení

Vstupy A a B: Do těchto konektorů připojte váš nástroj nebo jiné zdroje signálu.

Výstup: Výstup připojte do vašeho zesilovače, audio rozhraní, nebo jiného vybavení (zapojení lze obrátit a zařízení používat jako AB přepínač).

Nožní přepínač: Přepíná mezi vstupními zdroji.

LED kontrolka: Červeně svítící indikuje režim Standard. Bíle svítící indikuje režim Flash.

MIDI In: Přijímá MIDI signály pro přepínání na dálku.

Provoz

Režimy nožního přepínače:

Režim Standard Mode (červená LED):

Jedním sešlápnutím nožního přepínače přepínáte mezi vstupem A a vstupem B.

Režim Flash Mode (bílá LED):

Vstup se přepne pouze tehdy, je-li nožní přepínač přidržen sešlápnutý. Uvolněním nožního přepínače se vrátíte na původní vstup.

Přepínání mezi režimy nožního přepínače:

Z režimu Standard na režim Flash:

K zařízení připojte napájení a zvolte vstup, aniž byste přitom sešlápli nožní přepínač.

Zařízení vypněte tím, že odpojíte napájecí adaptér.

Adaptér znovu připojte a držte přitom sešlápnutý nožní přepínač, dokud se LED nerozsvítí bíle.

Z režimu Flash na režim Standard:

Zařízení vypněte tím, že odpojíte napájecí adaptér.

Adaptér znovu připojte a držte přitom sešlápnutý nožní přepínač, dokud se LED nerozsvítí červeně.

MIDI ovládání

Výběr MIDI kanálu:

K nastavení požadovaného kanálu použijte DIP přepínač na boku. Pokud je připojeno napájení, počet zablikání LED kontrolky indikuje právě nastavený kanál.

Zprávy MIDI Program Change (PC):

PC zpráva číslo 0 vybírá vstup Input A, číslo 1 volí vstup Input B.

Zprávy MIDI Control Change (CC):

CC zpráva číslo 102 s hodnotami 0 až 63 nastavuje vstup Input A. Hodnoty 64 až 127 volí vstup Input B.

Poznámka

Čísla MIDI zpráv typu PC a CC sahají od 0 do 127. Některá zařízení pracují s číslováním MIDI PC zpráv od 1 do 128. V takovém případě navýšte číslo PC zprávy o jedno.

Technická specifikace

Odběr proudu: 60 mA

Rozměry: 35 × 48 × 98 mm

Hmotnost: 127 g

Tipy pro praxi

Pokud chcete zařízení používat jako stereo AB přepínač, přepojte vstupy a výstupy obráceně.

Chcete-li vědět, v jakém režimu nožní přepínač pracuje, zkontrolujte barvu LED kontrolky (Standard – červená, Flash – bílá barva).

Pro stabilní MIDI provoz se ujistěte, že zařízení, které MIDI zprávy odesílá, je nastaveno na správném kanálu a používá správný formát číslování.

Bezpečnost a manipulace

Zařízení používejte vždy se správným typem napájecího zdroje.

Zařízení nevystavujte vlhkosti, extrémnímu horku a silným nárazům.

Přepínáte-li mezi režimy přepínání, odpojte zařízení od zdroje napájení.

Záruky a uživatelský podpora

Tento produkt je vyroben podle vysokých kvalitativních standardů. V případě záručního servisu nebo potřeby technické podpory navštivte oficiální webové stránky One Control nebo kontaktujte svého autorizovaného prodejce.