

Minimal Series Stereo 1Loop Box



Technische Daten

Stromaufnahme : 100 mA

Maße: 35 x 48 x 98 mm

Gewicht: 127 g

Die One Control Minimal Series Stereo 1 Loop Box ist ein Umschalter für eine Effektschleife (Loop) für ein Stereo-Setup mit zwei Verstärkern oder für den direkten Anschluss an ein Mischpult bei Aufnahmen oder Live-Auftritten. Alle Anschlüsse des MSS1LB (Eingänge, Ausgänge, Send- und Return-Buchsen der Effektschleife) unterstützen TRS-Stereoanschlüsse (Tip/Ring/Sleeve). Für die Mono-Funktionalität haben wir einen „M/S“-Schalter hinzugefügt, mit dem Sie das Standardkabel als Stereosignal vom Eingang aus verwenden können. Wenn das Mono-Eingangssignal von den an die Effektschleife angeschlossenen Effekten in Stereo umgewandelt wird, kann es auch in Stereo ausgegeben werden, was den MSS1LB zu einer der bisher funktionellsten Boxen der Minimal Series macht.

Die Umschaltmodi können entweder auf „Normal“ oder „Rapid“ (schnell) eingestellt werden. In der Position N funktioniert der Schalter als Umschalter, der die Effektschleife bei jeder Betätigung des Fußschalters ein- bzw. ausschaltet. In der Position R wird der Schalter zu einem Tastschalter, der die Effektschleife nur aktiviert, solange der Fußschalter betätigt wird. Dies kann kreativ genutzt werden, um „Stotter“- und viele andere Effekte zu erzielen.

One Control hat wieder einmal geschafft, den Wunsch vieler Spieler zu erfüllen: ein vielseitiger und einfacher Loop-Schalter, mit Optionen für Mono/Stereo und Umschalt-/Tastfunktion, und, aus Effizienzgründen, im Format unserer Minimal-Serie.

Bedienelemente

M/S

Einstellung entsprechend der angeschlossenen Geräte.

Position M: Mono Eingang → Stereo Send, Return, Ausgang

Position S: Stereo Eingang → Stereo Send, Return, Ausgang

Mono Eingang → Stereo Send, Return, Ausgang

Stereo Eingang → Mono Send, Return, Ausgang

Fußschaltermodi:

- Schließen Sie den Adapter an, während Sie den Fußschalter gedrückt halten.
- Die LED blinkt zweimal schnell und stellt den Fußschalter-Modus ein.
- Wenn die LED aus ist, befindet sich der Fußschalter im Normalmodus.
- Wenn Sie den Fußschalter drücken, leuchtet die LED auf und der Gerät wechselt in den Schnellmodus.
- Entfernen Sie den Adapter und schalten Sie das Gerät ein, während die LED im Normal- oder Schnellmodus erlischt.
- Wenn Sie den Adapter anschließen, ohne den Fußschalter zu drücken, arbeitet das Hauptgerät in dem Modus, den Sie gerade eingestellt haben.