

Minimal Series Stereo 1Loop Box



Caractéristiques techniques

Consommation électrique : 100 mA

Dimensions : 35 × 48 × 98 mm

Poids : 127 g

Le One Control Minimal Series Stereo 1Loop Box est un switcher de boucle unique conçu pour une configuration stéréo avec deux amplificateurs ou pour une connexion directe à la console de mixage lors d'un enregistrement ou d'une prestation en live. Toutes les connexions du MSS1LB (entrées, sorties, départs et retours de la boucle d'effets) prennent en charge les connecteurs stéréo TRS (tip/ring/sleeve). Pour un fonctionnement en mono, nous avons ajouté un sélecteur « M/S » qui permet d'utiliser un câble standard pour obtenir un signal stéréo à partir de l'entrée. De plus, si le signal d'entrée mono est converti en stéréo par les effets connectés à la boucle d'effets, il peut être envoyé en sortie stéréo. Le MSS1LB est ainsi l'un des boîtiers de la série Minimal les plus polyvalents à ce jour.

Les modes de commutation peuvent être réglés sur « Normal » ou « Rapid ». En position N, le sélecteur fonctionne comme un commutateur à verrouillage : la boucle est activée ou désactivée à chaque pression sur le footswitch. En position R, le sélecteur fonctionne comme un commutateur momentané : la boucle est activée uniquement tant que le footswitch reste enfoncé. Cette fonction peut être utilisée de manière créative pour produire des effets de type « stutter » et bien d'autres.

Une fois encore, One Control répond aux demandes de nombreux musiciens en proposant un switcher de boucle polyvalent et simple d'utilisation, offrant des options mono/stéréo et des modes de commutation à verrouillage/momentané, tout en conservant l'efficacité propre à la Minimal Series.

Contrôles

M/S

Réglez le sélecteur en fonction de l'appareil auquel vous connectez le boîtier.

Position M : Entrée mono → départ, retour et sortie stéréo

Position S : Entrée stéréo → départ, retour et sortie stéréo

Entrée mono → départ, retour et sortie mono

Entrée stéréo → départ, retour et sortie mono

Mode du footswitch :

- Branchez l'adaptateur tout en maintenant le footswitch enfoncé.
- La LED clignote rapidement deux fois et le mode du footswitch est alors réglé.
- Lorsque la LED est éteinte, le footswitch est en mode Normal.
- Lorsque vous appuyez sur le footswitch, la LED s'allume et l'appareil passe en mode Rapid.
- Débranchez l'adaptateur et coupez l'alimentation lorsque la LED est éteinte, que l'appareil soit en mode Normal ou Rapid.
- Si vous branchez l'adaptateur sans appuyer sur le footswitch, l'appareil fonctionne dans le mode que vous venez de régler.