

Minimal Series Stereo 1Loop Box



Specificaties

Stroomverbruik: 100 mA

Afmetingen: 35 x 48 x 98 mm

Gewicht: 127 g

De One Control Minimal Series Stereo 1Loop Box is een switcher met één lus (loop), ontworpen voor een stereo-opstelling met twee versterkers of voor directe aansluiting op de mengtafel bij opnames of live-optredens. Alle aansluitingen op de MSS1LB (ingangen, uitgangen, effectlus-sends en -returns) zijn geschikt voor TRS (tip/ring/sleeve) stereo-connectoren. Voor mono-functionaliteit hebben we een „M/S“-schakelaar toegevoegd, zodat je de standaardkabel vanaf de ingang als stereo kunt gebruiken. Als het mono-ingangssignaal bovendien wordt omgezet naar stereo door de effecten die op de effectlus zijn aangesloten, kan het in stereo worden uitgevoerd, waardoor de MSS1LB een van de meest functionele Minimal Series-boxen tot nu toe is.

De schakelmodi kunnen worden ingesteld op 'Normal' of 'Rapid'. In de N-stand werkt de schakelaar als een vergrendelbare schakelaar die de loop AAN/UIT zet telkens wanneer de voetschakelaar wordt ingedrukt. In de R-stand werkt de schakelaar als een momentele schakelaar die de loop alleen activeert zolang de voetschakelaar wordt ingedrukt. Dit kan op creatieve wijze worden gebruikt om 'stotter'-effecten te creëren en voor tal van andere toepassingen.

One Control heeft opnieuw gehoor gegeven aan de wens van veel muzikanten voor een veelzijdige en eenvoudige loop-schakelaar met opties voor mono/stereo en latch/momentary-functies, binnen onze Minimal-serie, om het geheel efficiënt te houden.

Bediening

M/S

Stel de schakelaar in op basis van het apparaat waarmee je verbinding maakt.

M-stand: Mono-ingang → Stereo-send, -return, -uitgang

S-stand: Stereo-ingang → Stereo-send, -return, -uitgang

Mono-ingang → mono-send, -return, -uitgang

Stereo-ingang → mono-send, -return, -uitgang

Voetschakelaarmodus:

- Sluit de adapter aan terwijl je de voetschakelaar ingedrukt houdt.
- De LED knippert twee keer snel en stelt de modus van de voetschakelaar in.
- Als de LED uit is, staat de voetschakelaar in de normale modus.
- Wanneer u de voetschakelaar indrukt, gaat het LED-lampje branden en schakelt het apparaat over naar de snelle modus.
- Verwijder de adapter en schakel de stroom in terwijl je het LED-lampje uitschakelt in de normale of snelle modus.
- Als je de adapter aansluit zonder de voetschakelaar in te drukken, werkt het hoofdapparaat in de modus die je zojuist hebt ingesteld.