

RYCHLÉ ZPROVOZNĚNÍ *REMOTE4*

Remote 4 vám poskytuje přístup k rozšířeným funkcím pedálu a k presetům. Funguje se všemi našimi pedály, které jsou vybaveny konektorem CTRL. Podporované funkce najdete v uživatelském manuálu svého pedálu.



Připojení Remote 4:

1. Zapojte do Remote 4 kabel s TRS konektorem.
2. Stiskněte a podržte pravý nožní přepínač pedálu a přitom zapojte kabel do konektoru CTRL.
3. Stisknutím jednoho z nožních přepínačů Remote 4 vyberte režim (viz uživatelský manuál pedálu).
4. Pro uložení konfigurace stiskněte a 3 sekundy podržte pravý nožní přepínač pedálu. Pravá LED kontrolka zabliká zeleně.

Konfigurace se uloží při vypnutí napájení nebo odpojení Remote 4.

Popisovací štítky nad jednotlivými přepínači můžete popsat lihovým fixem (např. Sharpie) a popisky smazat isopropylalkoholem.