

Guide de démarrage rapide

RockBoard® PedalSafe® avec plaque de montage QuickMount®

Merci pour l'achat de notre protection de pédale **RockBoard® PedalSafe®**.

Le système **RockBoard® PedalSafe®** est conçu pour garder vos pédales à l'abri, en sécurité et en parfaite condition. Cette coque pour pédale souple s'adapte parfaitement à la plupart des boîtiers de pédale d'effet sur le marché. Son couvercle, parfaitement transparent, vous permet de voir vos réglages tout en les protégeant des manipulations accidentelles.



Si les vis de votre pédale ne sont pas assez longues, nous avons inclus des vis standard dont la longueur est suffisante pour monter les plaques QuickMount®.

REMARQUE IMPORTANTE : Pour certaines de pédale d'effet, il est recommandé de retirer le cache de la pile. Essayez d'abord d'installer la plaque QuickMount® sans visser votre pédale pour éviter d'endommager la plaque de base.

Installer les protections PedalSafe®

Tracé des ouvertures :

Les systèmes PedalSafe® sont conçus pour la plupart des pédales d'effet du marché avec des prises jacks et des configurations de footswitch différentes. C'est pour cela que nous avons délimité les ouvertures que vous aurez besoin de découper pour accéder à vos prises et footswitches. Placez le PedalSafe® sur votre pédale d'effet et repérez les trous que vous allez devoir découper. Ensuite, utilisez un cutter ou un couteau aiguisé pour percer les accès à votre pédale d'effet.



Installer les protections PedalSafe® avec le système QuickMount®

Fixer les pédales d'effet sur les plaques de base QuickMount®

Patin en caoutchouc :

Pour monter votre QuickMount® correctement sur la grille de votre **Rockboard®**, choisissez d'abord l'un des deux patins en caoutchouc de 3 ou 4 mm d'épaisseur inclus. Puis, retirez le film protecteur en surface du patin en caoutchouc et fixez-le à l'arrière de la plaque de base QuickMount®. Si vous souhaitez pouvoir faire glisser légèrement votre pédale sur la grille de votre **Rockboard®**, utilisez le patin en caoutchouc de 3 mm. Si vous préférez un montage sans glissement ou jeu, utilisez le patin de 4 mm. Les deux solutions sécuriseront vos pédales d'effet sur la grille de votre **RockBoard®**, cependant un léger glissement peut faciliter la configuration votre **RockBoard®**.



Tailles des boîtiers et plaques de calage :

La solution PedalSafe® est disponible pour un large éventail de formes et de tailles différentes afin de s'adapter au plus grand nombre de types de pédales possible. Certaines pédales d'effet auront des dimensions légèrement différentes ; c'est pourquoi il est normal qu'il reste un petit espace vide entre la pédale et la paroi intérieure pour certains modèles. Ceci est particulièrement courant avec les PedalSafe® de type B, C, D1, D2 et L. C'est pour cela que des plaques de calages sont fournies. Nous vous recommandons d'utiliser une plaque de calage si la hauteur de votre pédale est plus basse que la hauteur de la coque PedalSafe®.



Vis :

Le système QuickMount® peut être fixé à votre pédale en utilisant les vis provenant de sa plaque inférieure. Retournez simplement votre pédale et retirez les vis du boîtier de votre pédale. Ensuite, prenez ensuite la plaque QuickMount®, placez-la par-dessus la plaque inférieure de votre pédale et réinsérez les vis dans votre pédale à travers les trous de vis de la QuickMount®. Resserrez les vis pour que la plaque QuickMount® soit fixée fermement.



REMARQUE IMPORTANTE : Pour monter les PedalSafe® de Type E sur les pédales compactes BOSS, vous devez d'abord retirer le cache de la pile/plaque de footswitch en ôtant les vis avant de pouvoir tirer la coque PedalSafe® au-dessus de la pédale. Après cela, refixez le cache de la pile/plaque de footswitch à nouveau.

Installer et retirer les pédales sur les pedalboards Rockboard®

Pour monter la pédale chargée sur la plaque QuickMount® à la surface de votre pedalboard **RockBoard®**, il suffit de la mettre en position sur votre pedalboard et de presser vers le bas. Les pinces de maintien viendront agripper la grille ajourée et verrouiller la pédale par le bas. Lorsque la pédale est montée, vous entendrez un bruit de « clic » caractéristique. Assurez-vous que les trois points de verrouillage et chaque pince de maintien agrippent la grille de votre **RockBoard®** correctement.



Pour détacher votre système QuickMount®, nous vous recommandons l'outil **RockBoard® QuickMount® QuickRelease Tool**. Il suffit de place le QuickRelease Tool sur les pinces à l'arrière du pedalboard et appuyez vers le bas. Ce petit outil utile appuiera simultanément sur les pinces des deux côtés pour que vous puissiez retirer les pédales de votre pedalboard rapidement et facilement.



WARWICK®, ROCKBOARD®, PEDALSAFE®, and QUICKMOUNT® are the trademarks of Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG, which may be registered in one or several categories of goods with the United States Patent & Trademark Office. Some of the aforementioned trademarks may be registered in one or several categories of goods in certain other territories. This is not a comprehensive list of all trademarks of Warwick and specifically does not include any common law trademarks or service marks of Warwick. All other names and marks not mentioned herein are the trade names, trademarks or service marks of their respective owners.