



NOBLEMAN

T-M-20
Overdrive

Benutzerhandbuch

In allen TONE CITY Produkten steckt unsere ganze Leidenschaft und Hingabe.
Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung.

REGLER

VOL - Regelt die Ausgangslautstärke.

GAIN - Regelt den Betrag der Verstärkung.

TONE - Regelt den Sound des Pedals heller oder dunkler.
Nach rechts wird der Sound heller, nach links dunkler.

SCHALTER

FUSSSCHALTER - schaltet das Pedal ein/aus.

BUCHSEN

INPUT - 6,35 mm (1/4") Buchse auf der Eingangsseite.

OUTPUT - 6,35 mm (1/4") Buchse auf der Ausgangsseite.

STROMVERSORGUNG

Dieses Pedal muss mit 9 V DC (Gleichspannung) mit dem Minuspol am Mittelkontakt betrieben werden.

Die Verwendung einer Stromversorgung mit anderen technischen Daten kann zu Schäden führen und Ihre Garantie verfällt.