



TREMBLE

T-M-14
Tremolo

Benutzerhandbuch

In allen TONE CITY Produkten steckt unsere ganze Leidenschaft und Hingabe.
Wir arbeiten ständig an der Weiterentwicklung.

REGLER

VOL - Regelt die Ausgangslautstärke.

DEPTH - Regelt die Intensität des Tremolo-Effekts.

SPEED - Regelt das Tempo des Tremolo-Effekts.

Nach links ist schneller, nach rechts langsamer.

SCHALTER

FUSSSCHALTER - schaltet das Pedal ein/aus.

BUCHSEN

INPUT - 6,35 mm (1/4") Buchse auf der Eingangsseite.

OUTPUT - 6,35 mm (1/4") Buchse auf der Ausgangsseite.

STROMVERSORUNG

Dieses Pedal muss mit 9 V DC (Gleichspannung) mit dem Minuspol am Mittelkontakt betrieben werden.

Die Verwendung einer Stromversorgung mit anderen technischen Daten kann zu Schäden führen und Ihre Garantie verfällt.