

TONE CITY

**WILD
FIRE**

T-M-01
Distortion

Instrukcja Obsługi

Wszystkie produkty TONE CITY wypełnione są naszym entuzjazmem i pracą.
Nigdy nie zatrzymujemy się na drodze rozwoju.

KONTROLA

VOL - Kontroluje głośność.

GAIN - Kontroluje ilość gainu.

TONE - Rozjaśnia brzmienie efektu lub przyciemnia brzmienie. W prawo jaśniej, w lewo ciemniej.

CLIP - Zmienia tryb przesterowania w górę styl brytyjski, w dół amerykański.

PRZEŁĄCZNIKI

PRZEŁĄCZNIK NOŻNY - włącza/wyłącza efekt.

GNIAZDA

WEJŚCIE INPUT - Gniazdo 1/4" po stronie wejścia.

WYJŚCIE OUTPUT - Gniazdo 1/4" po stronie wyjścia.

ZASILANIE

Efekt ten powinien być zasilany napięciem 9V DC, polaryzacja minus w środku. Jeśli dojdzie do uszkodzenia wynikającego z zastosowania zasilacza o innej specyfikacji. Gwarancja zostanie unieważniona.