

Jak to funguje?

Volume – Ovládá výstupní hlasitost.

Gain – Nastavuje úroveň zesílení (gainu) obvodu.

Tone – Klasické nastavení zvukového charakteru. Na dvanácté hodině je odezva neutrální. Směrem doleva je zvuk temnější, směrem doprava se projasňuje.

Blend – Tímto ovladačem nastavujete míru overdrive efektu, který prochází obvodem. Představte si to jako „čistý řez“. Je-li ovladač otočen zcela doleva, signál je nejčistší.

Clip – Dvoupolohový prepínač pro nastavení typu signálového ořezu. V pozici dole je nastaven symetrický režim (nižší gain, otevřenější zvuk); v pozici nahoře je nastaven režim asymetrický (vyšší gain, více komprimovaný zvuk).

Požadavky na napájení

9V se zápornou polaritou na hrotu – Při použití čehokoliv jiného poškodíte váš pedál a přijdete o záruku. Odběr: 59 mA.