

Jak to funguje?

Zapojte kytaru do pravého jackového konektoru a pomocí nožního spínače volte mezi dvěma výstupy, a nebo obráceně: mezi dvěma vstupy jdoucími do jednoho výstupu.

Požadavky na napájení

9-18V Centre Négatif - utiliser autre chose endommagera votre pédale et annulera la garantie.