

Comment ça marche ?

Volume - contrôle le volume de sortie.

Gain - contrôle la quantité de gain dans le circuit.

Tone - réglage de tonalité traditionnel. Neutre à 12 h. Assombrit le son vers la gauche, ajoute de la brillance vers la droite.

Blend - contrôle la quantité d'overdrive injectée dans le circuit. Il coupe votre son clair. Quand le bouton est au minimum, vous obtenez la quasi-totalité du signal clair.

Clip - sélecteur 2 positions modifiant le type d'écêtage. Symétrique vers le bas (faible gain, son plus ouvert) ; asymétrique vers le haut (plus de gain, sons plus compressés).

Alimentation

9V Centre Négatif - utiliser autre chose endommagera votre pédale et annulera la garantie. Consommation 59 mA.