



AB Switch

Comment ça marche ?

Branchez votre guitare dans la prise droite et sélectionnez une des deux sorties avec le footswitch, ou bien choisissez d'avoir deux entrées dirigées vers une sortie en inversant la pédale.

Alimentation

9-18V Centre Négatif - utiliser autre chose endommagera votre pédale et annulera la garantie.