



# Calvin Compressor

## Comment ça marche ?

**Level** - contrôle le volume de sortie.

**Ratio** - contrôle le taux de compression.

**Threshold** - Détermine le niveau de signal nécessaire pour déclencher la compression. Il interagit avec le réglage Release.

**Release** - Détermine la durée après laquelle le signal passe en dessous du niveau de Threshold.

**Attack** - Détermine la rapidité avec laquelle le compresseur agit.

**Voice** - adoucit les aigus. À gauche le son est brillant, à droite, il est plus sombre.

## Alimentation

9V Centre Négatif - utiliser autre chose endommagera votre pédale et annulera la garantie. Consommation 47 mA.