

MESTMINSTER Mute Switch EFFECTS

Comment ça marche ?

Branchez votre guitare sur l'entrée située sur le côté droit. Appuyez sur le footswitch pour couper la sortie.

Alimentation

9-18V Centre Négatif - utiliser autre chose endommagera votre pédale et annulera la garantie.