



Comment ça marche ?

Branchez votre guitare sur l'entrée située sur le côté droit. Appuyez sur le footswitch pour couper le signal momentanément.

Alimentation

Aucune - C'est une pédale passive qui ne nécessite pas d'alimentation.