

WESTMINSTER Wittenberg Bass EFFECTS Preamp V2

Comment ça marche ?

Volume - contrôle le volume de sortie.

Gain - contrôle la quantité de distorsion dans le circuit. Tourné vers la gauche, il éclaircit votre son.

Treble - accentue ou atténue les fréquences autour de 10 kHz.

Bass - accentue ou atténue les fréquences autour de 90 Hz.

Middle - accentue ou atténue les fréquences choisies par le sélecteur Mid Range.

Mid Range - En position haute, le bouton Middle agit autour de 1 kHz. En position basse, il agit autour de 360 Hz.

Pickups - modifie l'impédance d'entrée pour optimiser l'utilisation des micros actifs ou passifs.

Alimentation

9V Centre Négatif - utiliser autre chose endommagera votre pédale et annulera la garantie. Consommation 16 mA.