

D1 Maxverb

Voorzorgsmaatregelen

Lees dit aandachtig door, voordat je verder gaat

Stroomvoorziening

Sluit de adapter aan op een stroompunt met het juiste voltage. Zorg ervoor dat je alleen een AC-adapter met negatieve gebruikt die 9V (+/- 10%) levert. De maximale werkstroom mag niet boven 12V uitkomen, anders kun je schade aan het apparaat, brand of andere problemen krijgen. Plug de adapter uit als je het niet gebruikt, maar ook tijdens onweer.

Aansluiting

Schakel het apparaat altijd uit, voordat je het van stroom voorziet of van stroom afhaalt. Dit voorkomt schade en problemen aan het apparaat en andere, aangesloten apparaten. Zorg ervoor dat je alle kabels en stroomkabels uit het apparaat neemt, voordat je het verplaatst.

Gebruik

Gebruik geen bovenmatige kracht bij de schakelaars en knoppen. Zorg ervoor dat er geen papier, metaal of andere materialen in het product terecht komen. Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan schokken of grote druk.

Onderhoud

Maak het apparaat alleen met een droge doek schoon. Maak het doekje, indien nodig, licht vochtig. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, schoonmaakalcohol, verfverduunners, was, schoonmaakvloeistof of met chemische middelen geïmpregneerde doekjes. Radio's en tv's in de buurt kunnen het signaal verstoren, dus gebruik het product op ruime afstand van deze apparaten.

Plaatsing

Om het apparaat niet te laten verkleuren, vervormen of te beschadigen, dien je te voorkomen dat het te maken krijgt met de volgende condities:

- . Direct zonlicht
- . Warmtebronnen
- . Magnetische velden
- . Extreme temperaturen of vocht
- . Extreem stoffige of vuile locaties
- . Sterke trillingen of schokken

Belangrijkste eigenschappen

De Max-verb levert drie types reverb van studiokwaliteit: SRING, HALL en PLATE. Deze zijn niet alleen geschikt voor de meest veeleisende gitaristen, maar ook voor andere instrumenten op het podium of in de studio. Het is voorzien van een nieuw ontworpen bediening voor effectsignaal / droog signaal, wat voor een constante volumecurve zorgt, als je deze BLEND-knop van volledig effectsignaal naar volledig droog signaal draait, terwijl het je droge signaal volkomen analoog houdt.

1. True Bypass-schakelaar

Druk de voetschakelaar in om te kiezen tussen effectsignaal of droog signaal.

2. DC IN – stroomingang

Ingang voor adapter. Gebruik een 9V DC-adapter, met een negatieve binnenzijde.

3. Ingangsjack

1/4" mono-jack voor aansluiting van gitaar.

4. Uitgangsjack

1/4" mono-jack voor aansluiting aan versterker.

5. Time-knop

Bepaalt de decaytijd of de reverb-lengte maat, voor de SPRING, HALL en PLATE reverb.

6. Blend-knop

Bedient de mix tussen effectsignaal en droog signaal van 100% droog (knop naar rechts) tot 100% effect (knop tegen klok in). Als je aan deze Blend-knop draait, blijft je totaalvolume nagenoeg gelijk. Je droge geluid blijft analoog als het door de Maxverb gaat.

7. Mode-knop

Hiermee kies je de reverb-modus. Van links naar rechts SPRING, HALL en PLATE.

8. Effect-LED

Geeft aan of het effect aan of uit staat.

**Specificaties**

Ingang: 1/4" mono-jack (impedantie 1M)

Uitgang: 1/4" mono-jack (impedantie 150 R Ohm)

Stroomvoorziening: 9V DC-adapter, negatieve binnenzijde

Stroomverbruik: 65mA

Afmetingen: 46 (W) x 94 (D) x 50 (H) mm

Accessoires: gebruikershandleiding

XVIVE WWW.XVIVEAUDIO.COM

Disclaimer: updates in de specificaties kunnen niet meegenomen worden in deze handleiding