

V15 Tone Shaper

Voorzorgsmaatregelen

Lees dit aandachtig door, voordat je verder gaat

Stroomvoorziening

Sluit de adapter aan op een stroompunt met het juiste voltage. Zorg ervoor dat je alleen een AC-adapter met negatieve gebruikt die 9V (+/- 10%) levert. De maximale werkstroom mag niet boven 12V uitkomen, anders kun je schade aan het apparaat, brand of andere problemen krijgen. Plug de adapter uit als je het niet gebruikt, maar ook tijdens onweer.

Aansluiting

Schakel het apparaat altijd uit, voordat je het van stroom voorziet of van stroom afhaalt. Dit voorkomt schade en problemen aan het apparaat en andere, aangesloten apparaten. Zorg ervoor dat je alle kabels en stroomkabels uit het apparaat neemt, voordat je het verplaatst.

Gebruik

Gebruik geen bovenmatige kracht bij de schakelaars en knoppen. Zorg ervoor dat er geen papier, metaal of andere materialen in het product terecht komen. Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan schokken of grote druk.

Onderhoud

Maak het apparaat alleen met een droge doek schoon. Maak het doekje, indien nodig, licht vochtig. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, schoonmaakalcohol, verfverduunners, was, schoonmaakvloeistof of met chemische middelen geïmpregneerde doekjes. Radio's en tv's in de buurt kunnen het signaal verstoren, dus gebruik het product op ruime afstand van deze apparaten.

Plaatsing

Om het apparaat niet te laten verkleuren, vervormen of te beschadigen, dien je te voorkomen dat het te maken krijgt met de volgende condities:

- . Direct zonlicht
- . Warmtebronnen
- . Magnetische velden
- . Extreme temperaturen of vocht
- . Extreem stoffige of vuile locaties
- . Sterke trillingen of schokken

Belangrijkste eigenschappen

- De Tone Shaper is een krachtig combinatie van twee filters. Door de LOW BOOST en HIGH BOOST filterinstellingen kan het desgewenst tot op 6dB aan totale volumeboost geven.
- De LOW BOOST versterkt het laagste octaaf van een zessnarige gitaar en de laagste twee octaven van een bas. Als een dun-klinkende Telecaster wordt bespeeld, kan het meer als een Strat of Les Paul klinken, door de lage frequenties te boosten. Bij bas wordt de impact van de lage tonen groter.
- In de HIGH BOOST-stand komen de boventonen er meer uit, terwijl je geluid in tact blijft. Het geeft wat extra hoog en helderheid aan je geluid, waardoor een Strat meer als een Telecaster gaat klinken en een akoestische staalsnaar meer als een twaalfsnarige gitaar.

Instructie

1. True Bypass-schakelaar

Druk de voetschakelaar in om te kiezen tussen effectsignaal of droog signaal.

2. DC IN – stroomingang

Ingang voor adapter. Gebruik een 9V DC-adapter, met een negatieve binnenzijde.

3. Ingangsjack

1/4" mono-jack voor aansluiting van gitaar.

4. Uitgangsjack

1/4" mono-jack voor aansluiting aan versterker.

5. Level-knop

Hiermee regel je dat het effectvolume gelijk is aan het droge signaal

6. Highs-knop

Brengt de boventonen naar voren, zonder dat je normale sound verandert, waardoor je geluid extra helderheid en hoog krijgt.

7. Lows-knop

Versterkt het laagste octaaf van een gitaar en de laagste twee octaven van een bas.

8. Aan-/uit-LED

Laat zien wanneer het effect aan of uit staat. Als de LED brandt, staat het effect aan.

Specificaties

Ingang: 1/4" mono-jack (impedantie 10M Ohm)

Uitgang: 1/4" mono-jack (impedantie 150 R Ohm)

Stroomvoorziening: 9V DC-adapter, negatieve binnenzijde

Stroomverbruik: 15mA

Afmetingen: 46 (W) x 94 (D) x 50 (H) mm

Accessoires: gebruikershandleiding

XVIVE WWW.XVIVEAUDIO.COM

Disclaimer: updates in de specificaties kunnen niet meegenomen worden in deze handleiding