



Engineered for Musicians

OVERDRIVE FUZZ

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI

Gratulujeme Vám k zakoupení efektového pedálu W2 Overdrive /Fuzz! Xvive W2 Overdrive /Fuzz je moderní efekt pro kytaru a baskytaru.

- 1) Absolutní (true) bypass s LED indikací aktivního efektu.
- 2) Dlouhý sustain a široké možnosti nastavení zvuku.
- 3) Lampový typ overdrive s nastavitelným vybuzením signálu od jemného zkreslení, až po „řev“, či silně komprimovaný lampový overdrive.
- 4) Možnost libovolného míchání efektů fuzz a overdrive.
- 5) Jedinečná schopnost obnovit herní dynamiku do normálně komprimovaného výstupu s efekty overdrive a fuzz.



www.xviveaudio.com



SPECIFIKACE

Rozměry pedálu	4-3/4" x 2-3/4" x 1-9/32"
Hmotnost	0,35 kg
Materiál šasi	hliník
Bypass.....	True-Hard-Wire
Odběr proudu	100 mA
Napájení.....	18V DC
Vstup.....	1/4" mono jack (impedance: 10 MOhmů)
Výstup	1/4" mono jack (impedance: 1 kOhm)

NAPÁJENÍ

Efektový pedál Xvive Overdrive/Fuzz je napájen pomocí 18V adaptéru, jakým je například Xvive 18v-200mA. V případě špatné polarity nebude pedál fungovat; nehrozí mu však poškození.

OVLÁDÁNÍ

- 1) **DRIVE LEVEL:** Ovladač pro nastavení vybuzení signálu. Při nastavení vlevo docílíte nízké hlasitosti a zkreslení. Otáčením doprava zvětšujete úroveň zkreslení i délku sustainu.
- 2) **OVERDRIVE/DISTORTION/FUZZ:** Nastavení poměru mezi efektem overdrive a fuzz.
- 3) **FUZZ TONE:** Ovladač, který ovlivňuje pouze signál fuzz efektu. Na jednom konci jeho dráhy zvyšujete odezvu v basech, na druhém výšky, mezi oběma krajními nastaveními pak nastavujete poměr mezi basovými frekvencemi a výškami. Ve středové poloze pracujete s potlačenými středy.
- 4) **DYNAMICS:** Tento parametr pomáhá k jedinečnému způsobu obnovy dynamiky signálu na výstupu efektu. Při nastavení zcela vlevo je signál silně komprimován a sustain je velmi dlouhý. Při otáčení potenciometrem DYNAMICS směrem doprava postupně obnovíte dynamiku signálu až do požadované úrovně. V poloze zcela vpravo je dynamika „až přehnaná“, tzn. že každé brnknutí o strunu je velmi hlasitě zdůrazněno a sustain je zkrácen.
- 5) **VOLUME:** Ovladač pro nastavení výstupní úrovně. Slouží k vyrovnání hlasitosti výstupu efektu a signálu v bypass režimu.