



Manual

Thank you for purchasing our product, please read these instructions carefully before using it.

I. Warning

1. Do not disassemble or repair this unit by yourself.
2. Do not use or store this unit in a high temperature, high humidity, dirty or strong shock places.
3. Do not drop off or bump this unit off the hard surface.
4. Do not use cleaning liquid or alcohol to clean this unit in case of damage.
5. Unplug the power cable if not using the unit for a long period of time.

II. How to use

1. Connect the power cable to your power station, press down the switch to start working.
2. Connect the effect pedal to your guitar/ amp, adjust the knob to get the effect you want.
3. Press down the switch to turn off the pedal.

III. Specifications

	input Impedance	Output Impedance	Running Current	Power	Speed Range	Delay Time
RF-01 Vintage Overdrive	500 K Ω	10 K Ω	7 mA	DC 9V	/	/
RF-02 Ultimate Drive	1 M Ω	1 K Ω	6 mA	DC 9V	/	/
RF-03 Crunch Distortion	1 M Ω	1 K Ω	10 mA	DC 9V	/	/
RF-04 US Dream	1 M Ω	1 K Ω	10 mA	DC 9V	/	/
RF-05 Klassischer Chorus	500 K Ω	10 K Ω	9 mA	DC 9V	/	/
RF-06 Vintage Phase	500 K Ω	10 K Ω	13 mA	DC 9V	0.2 Hz-16Hz	/
RF-07 Analoger Chorus	1 M Ω	1 K Ω	12mA	DC 9V	/	/
RF-08 Digitales Delay	500 K Ω	10 K Ω	36 mA	DC 9V	/	20ms-600ms
RF-09 Tremolo	1 M Ω	1 K Ω	7 mA	DC 9V	1 Hz - 25Hz	/
RF-10 Analoges Delay	1 M Ω	1 K Ω	12 mA	DC 9V	/	20ms-600ms
RF-11 FUZZ	500 K Ω	10 K Ω	5 mA	DC 9V	/	/
RF-12 Dyna Compressor	500 K Ω	10 K Ω	8 mA	DC 9V	/	/
RF-13 Hot Plexi	1 M Ω	1 K Ω	8 mA	DC 9V	/	/
RF-14 Roll Boost	1 M Ω	1 K Ω	2 mA	DC 9V	/	/
RF-15 Noise Gate	500 K Ω	1 K Ω	5 mA	DC 9V	/	/
RF-16 Pocket Metal	1 M Ω	1 K Ω	12 mA	DC 9V	/	/

YUER Acoustics Techonlogy Co., Ltd

www.loganbpm.com
yue@yuermusical.com



Anleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.
Bitte lesen Sie vor der Verwendung diese Anleitungen sorgfältig durch.

I. Warnung

1. Demontieren oder reparieren Sie dieses Gerät nicht selbst.
2. Verwenden oder lagern Sie dieses Gerät nicht unter hohen Temperaturen, bei hoher Luftfeuchtigkeit, an verschmutzten Orten oder an Stellen, wo es starken Stößen ausgesetzt ist.
3. Lassen Sie das Gerät nicht fallen oder auf harte Oberflächen stoßen.
4. Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Reinigungsflüssigkeiten oder Alkohol, um Schäden zu vermeiden.
5. Trennen Sie die Stromversorgung, wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden.

II. Verwendung

1. Schließen Sie das Stromversorgungskabel an die Stromversorgung an. Drücken Sie dann den Schalter, um das Gerät zu aktivieren.
2. Schließen Sie das Effektpedal an ihre Gitarre / Ihren Verstärker an. Verstellen Sie die Regler, um den gewünschten Effekt zu erzielen.
3. Drücken Sie den Schalter, um das Pedal abzuschalten.

III. Technische Daten

	Eingangs-impedanz	Ausgangs-impedanz	Strom-aufnahme	Strom-versorgung	Speed-Bereich	Delay-Zeit
RF-01 Vintage Overdrive	500 K Ω	10 K Ω	7 mA	DC 9V	/	/
RF-02 Ultimate Drive	1 M Ω	1 K Ω	6 mA	DC 9V	/	/
RF-03 Crunch Distortion	1 M Ω	1 K Ω	10 mA	DC 9V	/	/
RF-04 US Dream	1 M Ω	1 K Ω	10 mA	DC 9V	/	/
RF-05 Klassischer Chorus	500 K Ω	10 K Ω	9 mA	DC 9V	/	/
RF-06 Vintage Phase	500 K Ω	10 K Ω	13 mA	DC 9V	0.2 Hz-16Hz	/
RF-07 Analoger Chorus	1 M Ω	1 K Ω	12mA	DC 9V	/	/
RF-08 Digitales Delay	500 K Ω	10 K Ω	36 mA	DC 9V	/	20ms-600ms
RF-09 Tremolo	1 M Ω	1 K Ω	7 mA	DC 9V	1 Hz - 25Hz	/
RF-10 Analoges Delay	1 M Ω	1 K Ω	12 mA	DC 9V	/	20ms-600ms
RF-11 FUZZ	500 K Ω	10 K Ω	5 mA	DC 9V	/	/
RF-12 Dyna Compressor	500 K Ω	10 K Ω	8 mA	DC 9V	/	/
RF-13 Hot Plexi	1 M Ω	1 K Ω	8 mA	DC 9V	/	/
RF-14 Roll Boost	1 M Ω	1 K Ω	2 mA	DC 9V	/	/
RF-15 Noise Gate	500 K Ω	1 K Ω	5 mA	DC 9V	/	/
RF-16 Pocket Metal	1 M Ω	1 K Ω	12 mA	DC 9V	/	/



Handleiding

Dank je voor de aankoop van ons product.
Lees deze instructies aandachtig door alvorens het product te gebruiken.

I. Waarschuwing

1. Demonteer of repareer dit toestel niet zelf.
2. Gebruik of bewaar dit toestel niet op plaatsen met een hoge temperatuur, hoge vochtigheid, vuil of sterke schokken.
3. Laat het toestel niet vallen en stoot het niet tegen een hard oppervlak.
4. Gebruik geen reinigingsvloeistof of alcohol om dit toestel schoon te maken in geval van schade.
5. Trek de stekker uit het stopcontact als je het toestel langere tijd niet gebruikt.

II. Hoe te gebruiken

1. Sluit het netsnoer aan op het stroomnet, druk op de schakelaar om het apparaat aan te zetten.
2. Sluit het effectpedaal aan op uw gitaar / versterker , pas de knop aan om het effect te krijgen dat je wilt.
3. Druk op de schakelaar om het pedaal uit te schakelen.

III. Specificaties

	Ingangsimpedantie	Uitgangsimpedantie	Netstroom	Aan/uit	Snelheid Bereik	Delaytijd
RF-01Vintage Overdrive	500 K Ω	10 K Ω	7 mA	DC 9V	/	/
RF-02Ultimate Drive	1 M Ω	1 K Ω	6 mA	DC 9V	/	/
RF-03Crunch Distortion	1 M Ω	1 K Ω	10 mA	DC 9V	/	/
RF-04US Dream	1 M Ω	1 K Ω	10 mA	DC 9V	/	/
RF-05Classic Chorus	500 K Ω	10 K Ω	9 mA	DC 9V	/	/
RF-06Vintage Phase	500 K Ω	10 K Ω	13 mA	DC 9V	0.2 Hz-16Hz	/
RF-07Analog Chorus	1 M Ω	1 K Ω	12mA	DC 9V	/	/
RF-08Digital Delay	500 K Ω	10 K Ω	36 mA	DC 9V	/	20ms-600ms
RF-09Tremolo	1 M Ω	1 K Ω	7 mA	DC 9V	1 Hz - 25Hz	/
RF-10Analog Delay	1 M Ω	1 K Ω	12 mA	DC 9V	/	20ms-600ms
RF-11FUZZ	500 K Ω	10 K Ω	5 mA	DC 9V	/	/
RF-12Dyna Compressor	500 K Ω	10 K Ω	8 mA	DC 9V	/	/
RF-13Hot Plexi	1 M Ω	1 K Ω	8 mA	DC 9V	/	/
RF-14Roll Boost	1 M Ω	1 K Ω	2 mA	DC 9V	/	/
RF-15Noise Gate	500 K Ω	1 K Ω	5 mA	DC 9V	/	/
RF-16Pocket Metal	1 M Ω	1 K Ω	12 mA	DC 9V	/	/

YUER Acoustics Techonlogy Co., Ltd

www.loganbpm.com
yue@yuermusical.com



Instrukcja

Dziękujemy za zakup naszego produktu,
prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem.

I. Ostrzeżenia

1. Nie demontuj ani nie naprawiaj tego urządzenia samodzielnie.
2. Nie używaj ani nie przechowuj tego urządzenia w miejscach o wysokiej temperaturze, wysokiej wilgotności, brudnych lub narażonych na silne wstrząsy.
3. Nie upuszczaj ani nie uderzaj urządzenia o twardą powierzchnię.
4. Nie używaj płynu czyszczącego ani alkoholu do czyszczenia tego urządzenia w przypadku uszkodzenia.
5. Odłącz kabel zasilający, jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas.

II. Jak używać

1. Podłącz kabel zasilający do zasilacza, naciśnij przełącznik, aby rozpocząć pracę.
2. Podłącz efekt do gitary/wzmacniacza, wyreguluj pokrętkę, aby uzyskać żądany efekt.
3. Naciśnij przełącznik, aby wyłączyć efekt.

III. Specyfikacja

	Impedancja Wejściowa	Impedancja Wyjściowa	Pobór Prądu	Zasilanie	Zakres Speed	Czas Delay
RF-01Vintage Overdrive	500 KΩ	10 KΩ	7 mA	DC 9V	/	/
RF-02Ultimate Drive	1 MΩ	1 KΩ	6 mA	DC 9V	/	/
RF-03Crunch Distortion	1 MΩ	1 KΩ	10 mA	DC 9V	/	/
RF-04US Dream	1 MΩ	1 KΩ	10 mA	DC 9V	/	/
RF-05Classic Chorus	500 KΩ	10 KΩ	9 mA	DC 9V	/	/
RF-06Vintage Phase	500 KΩ	10 KΩ	13 mA	DC 9V	0.2 Hz-16Hz	/
RF-07Analog Chorus	1 MΩ	1 KΩ	12mA	DC 9V	/	/
RF-08Digital Delay	500 KΩ	10 KΩ	36 mA	DC 9V	/	20ms-600ms
RF-09Tremolo	1 MΩ	1 KΩ	7 mA	DC 9V	1 Hz - 25Hz	/
RF-10Analog Delay	1 MΩ	1 KΩ	12 mA	DC 9V	/	20ms-600ms
RF-11FUZZ	500 KΩ	10 KΩ	5 mA	DC 9V	/	/
RF-12Dyna Compressor	500 KΩ	10 KΩ	8 mA	DC 9V	/	/
RF-13Hot Plexi	1 MΩ	1 KΩ	8 mA	DC 9V	/	/
RF-14Roll Boost	1 MΩ	1 KΩ	2 mA	DC 9V	/	/
RF-15Noise Gate	500 KΩ	1 KΩ	5 mA	DC 9V	/	/
RF-16Pocket Metal	1 MΩ	1 KΩ	12 mA	DC 9V	/	/

YUER Acoustics Techonlogy Co., Ltd

www.loganbpm.com
yue@yuermusical.com



Manuál

Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu.
Před použitím si prosím nejprve pečlivě přečtěte instrukce.

I. Upozornění

1. Toto zařízení sami nerozebírejte ani neopravujte.
2. Zařízení nepoužívejte a neskladujte za vysokých teplot, ve vysoké vlhkosti a špině. Nevystavujte ho silným otřesům.
3. Dejte pozor, abyste zařízení nepustily a nespadlo na tvrdý povrch.
4. Zařízení nečistěte pomocí čistících tekutin nebo alkoholu.
5. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí kabel.

II. Jak zařízení používat

1. Připojte napájecí kabel a pro spuštění stiskněte přepínač.
2. Efektový pedál připojte ke své kytáře/zesilovači, nastavte efekt dle libosti.
3. Pedál vypnete dalším stisknutím přepínače.

III. Specifikace

	Vstupní impedance	Výstupní impedance	Odběr proudu	Napájení	Rozsah rychlosti	Doba zpoždění
RF-01 Vintage Overdrive	500 KΩ	10 KΩ	7 mA	DC 9V	/	/
RF-02 Ultimate Drive	1 MΩ	1 KΩ	6 mA	DC 9V	/	/
RF-03 Crunch Distortion	1 MΩ	1 KΩ	10 mA	DC 9V	/	/
RF-04 US Dream	1 MΩ	1 KΩ	10 mA	DC 9V	/	/
RF-05 Classic Chorus	500 KΩ	10 KΩ	9 mA	DC 9V	/	/
RF-06 Vintage Phase	500 KΩ	10 KΩ	13 mA	DC 9V	0.2 Hz-16Hz	/
RF-07 Analog Chorus	1 MΩ	1 KΩ	12mA	DC 9V	/	/
RF-08 Digital Delay	500 KΩ	10 KΩ	36 mA	DC 9V	/	20ms-600ms
RF-09 Tremolo	1 MΩ	1 KΩ	7 mA	DC 9V	1 Hz - 25Hz	/
RF-10 Analog Delay	1 MΩ	1 KΩ	12 mA	DC 9V	/	20ms-600ms
RF-11 FUZZ	500 KΩ	10 KΩ	5 mA	DC 9V	/	/
RF-12 Dyna Compressor	500 KΩ	10 KΩ	8 mA	DC 9V	/	/
RF-13 Hot Plexi	1 MΩ	1 KΩ	8 mA	DC 9V	/	/
RF-14 Roll Boost	1 MΩ	1 KΩ	2 mA	DC 9V	/	/
RF-15 Noise Gate	500 KΩ	1 KΩ	5 mA	DC 9V	/	/
RF-16 Pocket Metal	1 MΩ	1 KΩ	12 mA	DC 9V	/	/

YUER Acoustics Techonlogy Co., Ltd

www.loganbpm.com
yue@yuermusical.com



Manuel

Merci d'avoir acheté notre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de l'utiliser.

I. Avertissement

1. Ne pas démonter ou réparer le produit par vous-même.
2. N'utilisez pas ou ne stockez pas cet appareil dans des endroits où la température, l'humidité, la saleté ou les chocs sont importants.
3. Ne pas laisser tomber ou cogner cet appareil sur une surface dure.
4. N'utilisez pas de liquide ou d'alcool de nettoyage pour nettoyer cet appareil en cas de dommage.
5. Débranchez le câble d'alimentation si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.

II. Utilisation

1. Branchez le câble d'alimentation à votre alimentation, appuyez sur l'interrupteur pour mettre l'appareil en marche.
2. Connectez la pédale d'effet à votre guitare / ampli, réglez le bouton pour obtenir l'effet que vous voulez.
3. Appuyez sur l'interrupteur pour éteindre la pédale.

III. Caractéristiques

	Impédance d'entrée	Impédance de sortie	Consommation	Puissance	Plage de vitesse	Durée du delay
RF-01 Vintage Overdrive	500 K Ω	10 K Ω	7 mA	DC 9V	/	/
RF-02 Ultimate Drive	1 M Ω	1 K Ω	6 mA	DC 9V	/	/
RF-03 Crunch Distortion	1 M Ω	1 K Ω	10 mA	DC 9V	/	/
RF-04 US Dream	1 M Ω	1 K Ω	10 mA	DC 9V	/	/
RF-05 Classic Chorus	500 K Ω	10 K Ω	9 mA	DC 9V	/	/
RF-06 Vintage Phase	500 K Ω	10 K Ω	13 mA	DC 9V	0.2 Hz-16Hz	/
RF-07 Analog Chorus	1 M Ω	1 K Ω	12mA	DC 9V	/	/
RF-08 Digital Delay	500 K Ω	10 K Ω	36 mA	DC 9V	/	20ms-600ms
RF-09 Tremolo	1 M Ω	1 K Ω	7 mA	DC 9V	1 Hz - 25Hz	/
RF-10 Analog Delay	1 M Ω	1 K Ω	12 mA	DC 9V	/	20ms-600ms
RF-11 FUZZ	500 K Ω	10 K Ω	5 mA	DC 9V	/	/
RF-12 Dyna Compressor	500 K Ω	10 K Ω	8 mA	DC 9V	/	/
RF-13 Hot Plexi	1 M Ω	1 K Ω	8 mA	DC 9V	/	/
RF-14 Roll Boost	1 M Ω	1 K Ω	2 mA	DC 9V	/	/
RF-15 Noise Gate	500 K Ω	1 K Ω	5 mA	DC 9V	/	/
RF-16 Pocket Metal	1 M Ω	1 K Ω	12 mA	DC 9V	/	/

YUER Acoustics Techonlogy Co., Ltd

www.loganbpm.com
yue@yuermusical.com