

CARL MARTIN

Instrukcja obsługi Chromatic Tuner

- 1) Przed uruchomieniem urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje.
- 2) Należy przeczytać wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz zachować niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- 3) Nie należy używać urządzenia w pobliżu wody lub wilgoci.
- 4) Nie wolno instalować urządzenia w pobliżu jakichkolwiek źródeł ciepła lub innych urządzeń wytwarzających ciepło.
- 5) Należy używać wyłącznie dodatków / akcesoriów, które zostały wyszczególnione przez producenta.
- 6) Urządzenie można czyścić wyłącznie suchą szmatką.
- 7) Wszelkie naprawy należy zlecić wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Naprawa jest wymagana, jeżeli urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, nie działa prawidłowo lub zostało upuszczone.

NIE WOLNO PRÓBOWAĆ NAPRAWIAĆ URZĄDZENIE SAMEMU. SPRZĘT POWINIEN BYĆ SERWISOWANY WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKWALIFIKOWANY PERSONEL. NIE WOLNO DOKONYWAĆ KIEDYKOLWIEK ŻADNYCH WEWNĘTRZNYCH MODYFIKACJI LUB UZUPEŁNIEŃ, ANI TEŻ MANIPULOWAĆ PRZY WEWNĘTRZNYCH ELEMENTACH ELEKTRONICZNYCH. NIEPRZESTRZEGANIE TYCH INSTRUKCJI MOŻE DOPROWADZIĆ DO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM I SPOWODOWAĆ UTRATĘ GWARANCJI.

Temperatura działania

Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie wysokiej temperatury. Urządzenie jest przeznaczone do pracy pomiędzy 32F i 104F (pomiędzy 0°C i 40°C). Urządzenie to może nie działać prawidłowo w ekstremalnych temperaturach i przed użyciem należy powrócić do zalecanych temperatur.



Calib - Siedem diod ledowych z przodu pedału reprezentuje siedem różnych kalibracji. Naciśnięcie przycisku Calib umożliwia przewijanie tych ustawień. Ustawienia kalibracji tunera sięgają od 437Hz do 443Hz z wartości domyślnej na poziomie 440Hz. Odłączenie źródła zasilania i ponowne podłączenie zresetuje kalibrację do 440 Hz.

Note - Naciśnij przycisk Note, aby okrążyć wyświetlacz poprzez 0, A, A#, B, C#, C, D, D#, E, F, F#, G, G#, w celu indywidualnego lub 'stałego' dostrajania. Wybrany dźwięk mignie trzy razy, wskazując na to, że tuner wszedł w tryb 'stałych' ustawień strojenia. W tym trybie dioda ledowa po lewej stronie wskazuje na strojenie 'w niskim tonie', a dioda ledowa po prawej na strojenie 'w tonie wysokim'. Diody migają szybciej, aby wskazać odległość od nuty oraz zwalniają tempo migania, gdy strojenie zbliża się ku końcowi. Gdy nie świeci się żadna dioda, to oznacza to, że strojenie zostało pomyślnie ukończzone. Przytrzymanie przycisku Note przez 2 sekundy, a następnie puszczenie go spowoduje powrót wyświetlacza do pozycji '0' oraz natychmiastowe opuszczenie trybu 'stałego'.

Strobe - Przycisk Strobe wybiera pomiędzy trybem 'Sweep' lub 'Strobe'. Tuner pozostanie w wybranym trybie do czasu wybrania trybu alternatywnego.

On/Off Switch - Przełącznik ten określa czy pedał jest 'aktywny' czy 'omijający' (on/off). Jest to przełącznik typu 'True Bypass'.

Mute Switch - Przełącznik ten wycisza sygnał, gdy jest uruchomiony (on), w celu cichego strojenia.

INPUT - Należy podłączyć do tego wejścia swój instrument przy użyciu standardowego kabla z gniazdem 1/4".

DC 9V - Jeśli chce się użyć zewnętrznego zasilacza (nie jest załączony), należy skorzystać wyłącznie z 9-voltowego adaptera prądu stałego. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA.

OUTPUT - Za pomocą standardowego kabla z gniazdem 1/4" można podłączyć to wyjście z wejściem wzmacniacza lub kolejnym akcesorium w łańcuchu sygnału. Jest to wyjście typu 'True Bypass'. Gdy tuner jest wyłączony (off), sygnał będzie przemieszczać się bezpośrednio do wzmacniacza lub łańcucha efektów bez żadnych zmian w brzmieniu.

Bateria znajduje się w środku pedału. Aby zainstalować lub wymienić baterię 9V, należy odkręcić śruby w dolnej części i wyjąć dolną płytę. Należy uważać, aby nie porysować urządzenia. Zawsze pamiętaj, aby odłączyć kable od pedału w celu zachowania żywotności baterii. Może mieć miejsce pewne zużycie baterii, jeśli przewody podłączone są do urządzenia, niezależnie od tego czy jest ono włączone, czy nie.

Wymagania dotyczące zasilania

Bateria: standardowa bateria alkaliczna 9V

Pobór mocy: maksymalnie 80 mA

Zasilacz:

* 9V DC (regulowany), minimum 100 mA

* 2.1 mm wtyk żeński, środek ujemny (-)

UWAGA: Należy używać wyłącznie zasilacza prądu stałego!

Niezastosowanie się do powyższych instrukcji może spowodować uszkodzenie urządzenia i utratę gwarancji.

Dane techniczne

Precyzja..... ± 1 cent

Zakres częstotliwości A0(27.5 Hz)-C8(4186 Hz)

Szum resztkowy -85 dB

Wskaźniki Calib, Note, Strobe

Złącza INPUT, OUTPUT, wtyczka adaptera DC

Zasilacz adapter DC 9V (niedołączony)

Pobór mocy maksymalnie 80 mA (DC 9 V)

Wymiary..... 120 (szer.) x 95 (głęb.) x 56 (wys.) mm

4.72" (szer.) x 3.74" (głęb.) x 2.2" (wys.)

Waga 420g / 0.94 funta

Gwarancja: Firma Carl Martin daje gwarancję na wyrób, tworzywo i prawidłowe działanie przez okres jednego roku od daty zakupu. Firma Carl Martin wymieni wadliwe części, dokona niezbędnych napraw lub wymiany urządzenia zgodnie z uznaniem naszych specjalistów. Gwarancja dotyczy wyłącznie pierwszego nabywcy tego produktu i nie obejmuje jakichkolwiek uszkodzeń lub wadliwego działania, które wynikają z niewłaściwego użycia, zaniedbania lub korzystania z nieautoryzowanych punktów serwisowych.

Wyprodukowano w Chinach

East Sound Research Raadmandsvej 24 8500 Grenaa Dania Telefon: +4586325100

Email: info@carlmartin.com