

Ghost Echo Reverb

Ghost Echo Reverb

La Ghost Echo Reverb a été conçue pour reproduire le son des anciennes réverbes. Elle peut simplement créer une atmosphère ou bien générer des sons d'une immense profondeur. Le réglage d'attack permet de régler le delay en fonction de l'attaque initiale du signal traité. Lorsque vous jouez en staccato, vous obtenez un slap back de type écho qui se rapproche de la réverbé. Lorsque vous jouez des notes fluides, vous obtenez une profondeur qui « gonfle » votre son. Le réglage dwell est une fonction d'affinage qui permet d'augmenter la résonnance. En premier lieu, vous aurez l'impression qu'il n'a pas beaucoup d'effet sur le son. Mais si vous le coupez complètement, quelque chose vous manquera. Le réglage depth agit sur l'intensité de la réverbé.

Réglage

Depth – Agit sur l'intensité de la réverbé (niveau du signal traité)

Dwell – Augmente la durée de la résonnance. Il ne faut pas baisser le réglage dwell lorsque vous augmentez le réglage depth. Augmenter le dwell avec un réglage depth élevé générera une auto-oscillation en raison du signal qui se réfléchit dans le « tank » de la réverbé. C'est assez cool à vrai dire.

Attack – Le réglage d'attack permet de régler le delay en fonction de l'attaque initiale du signal traité.

Alimentation

Adaptateur 9 V CC stabilisé avec centre négatif, fiche barrel 2,1 mm Ne faites pas fonctionner cet appareil sous de hautes tensions !

Des questions ? Des soucis ? EQdevices@yahoo.com

© 2009 EarthQuaker Devices LLC. | www.earthquakerdevices.com