

A graphic on the left side of the page features a partial view of a speaker's cone and surround on the far left. Two large, stylized black lightning bolts originate from the top and bottom left, pointing towards the right. The background is white with faint, repeating watermarks of the 'W MUSIC DISTRIBUTION' logo.

Speaker Cranker

Der Speaker Cranker ist ein eigenständiges Pedal, das dafür konzipiert wurde, um den Verstärker zu fordern und einen leichten Boost zu liefern, ohne den Klangcharakter deines Setups großartig zu verändern. Er ist perfekt für all jene, die nicht gerne an überflüssigen Reglern drehen und ihrem Sound einen kleinen Schub in Richtung des Klangs eines Röhrenverstärkers geben wollen oder einem schon verzerrtem Verstärker oder Pedal noch mehr Crunch geben wollen, ohne den Preamp zu überlasten. Der More-Regler bestimmt dabei den Grad der gewünschten Anhebung. Ein leichtes Rauschen beim Drehen dieses Reglers ist normal, da mit ihm der Bias des Transistors angepasst wird. Ein guter Ausgangspunkt ist die Mittelposition. Von da aus hast du die Möglichkeit, den Sound wie bei einem Röhrenamp auszudünnen und cleaner zu machen oder den Regler aufzudrehen und dadurch einen volleren Klang mit ein wenig Kompression zu erhalten.

Regler

More: Für mehr Dreck: Aufdrehen.

Stromversorgung

9V-Batterie oder ein Standard-9V-DC-Netzteil mit 2,1mm-Stecker (Minuspol innen).
Nicht auf höheren Voltzahlen betreiben.

Informationen zu Garantie und Serviceleistungen findest du unter
www.earthquakerdevices.com/faq.htm.

Fragen? Anmerkungen?: EQDevices@yahoo.com.

2011 EarthQuaker Devices LLC. | www.earthquakerdevices.com