



Tone Reaper

Beim Tone Reaper handelt es sich um ein Fuzz-Gerät im Vintage-Style, das auf dem "3-Knob-Bender" basiert. Auch er ist ein Silikon/Germanium-Hybrid, der zu einer großen Spanne an Sounds aus jeder Bender-Ära fähig ist: Von dünn und pieksig bis wütend verzerrt und allem dazwischen.

Da es sich beim Tone Reaper um ein Germanium-Pedal handelt, ist er anfällig für Bias-Drifts in heißen oder kalten Umgebungen (was den Sound klingen lässt, als sei er gepogt worden). Dies haben wir kompensiert, indem wir einen Bias-Trimregler und einen Bias-Checkpoint auf der Platine installiert haben. Obwohl wir dazu raten, diesen Regler nur zu bewegen, wenn es unbedingt nötig ist, kann er sehr einfach mit einem Multimeter eingestellt werden.

Dies geht folgendermaßen:

1. Stelle den Multimeter auf 9V oder mehr ein
2. Platziere den Negativkontakt an einem Schraubenloch des Gehäuses
3. Platziere den Positivkontakt am Bias-Checkpoint
4. Drehe langsam am Trimpoti bis der Multimeter einen Wert zwischen 4,5 und 5 Volt anzeigt.

Du hast keinen Multimeter? Dann drehe einfach den Fuzz komplett auf, bis der Sound deinen Vorstellungen entspricht.

Regler

Tone: Links Höhen, rechts Bässe.

Fuzz: Steuert das Sustain und die Klangfarbe.

Level: Bestimmt die Output-Lautstärke.

Stromversorgung

Der Tone Reaper kann über eine 9V-Batterie oder ein Standard-9V-DC-Netzteil mit 2,1mm-Stecker (Center negative) betrieben werden.

Fragen? Anliegen?

Schicke eine Email an infor@earthquakerdevices.com

Garantiebestimmungen unter EarthQuakerDevices.com/info.