

REGULACJA TONÓW

WZMOCNIENIE



Pokrętko LEVEL:

Reguluje poziom wyjściowy pedału. Należy podkręcić powyżej pierwszego poziomu, aby uzyskać efekt typu Boost.

1962

Rodzaj efektu - EFFECT TYPE:

Overdrive

Wymagania dotyczące zasilania:

Bateria 9V lub zasilacz 9VDC z ujemnym środkiem

Wstęp/Wýstup:

Wejście dla instrumentów mono,
Wyjście dla instrumentów mono.

