

TREBLE:

Ovladač pro přidání středových frekvencí (otočením směrem doprava).

GAIN:

Pomocí tohoto ovladače nastavujeme míru „drivu“ nebo úroveň zesílení.

BOOST:

Nastavuje celkovou výstupní úroveň. Zvýšte úroveň pro přidání efektu nabuzení.

PŘEPÍNAČ REŽIMŮ:

Tímto ovladačem volíte mezi režimem High Headroom Boost (KT88) a Standard Overdrive (KT66)

1962x

TYP EFEKTU:

Boost / Overdrive

Požadavky na napájení:

9V baterie, nebo 9V DC adaptér,
polarita mínus na středu

Vstup/Výstup:

Mono nástrojový vstup (In),
Mono nástrojový výstup (Out)

