

DECAY:

Ovladač pro nastavení doby dozívání reverbu. Směrem doleva nastavujeme krátké dozívání, směrem doprava delší dobu dozívání.

BRILLIANCE:

Tento ovladač používejte v kombinaci s přepínačem frekvence, který je umístěn uprostřed horního panelu. Zvolte požadovanou frekvenci a tímto ovladačem ji buď zeslabte nebo zesilte o +/- 10 dB.

PŘEPÍNAČ FREKVENCE:

Tento přepínač použijte k nastavení frekvence, kterou nabudíte či oříznete pomocí ovladače BRILLIANCE.

PREDELAY:

Nastavuje dobu mezi původním zvukem a zazněním prvního odrazu. Poslechově velmi podobné tzv. „slapback“ efektu. Pro delší dobu od prvního impulsu nastavte ovladač směrem doprava, pro kratší dobu směrem doleva.

BLEND:

Nastavuje míru reverbovaného signálu v celkovém mixu.

WET/DRY (interní spínač)

Tento přepínač slouží k přepnutí do tzv. „Full Wet“ režimu pro použití v efektových smyčkách. Pro přepnutí do tohoto režimu uveďte přepínač do spodní polohy.

ABBNEY CHAMBER VERB
TYP EFEKTU: Studiové echo (dozvuk komory) s ovladačem BrillianceKe
Požadavky na napájení: 9V DC adaptér, polarita mínus na středu, 65mA+
Vstup/Výstup: Mono nástrojový vstup (In), Mono výstup (Out)

