

FREQUENCY SELECT:

Gebruik deze schakelaar om de frequentie te selecteren, waarin de BRILLIANCE-knop het niveau van de frequentie zal verminderen of vermeerderen.

DECAY:

Bestimmt die Dauer des Reverbs. Je Regelt de decay-tijd van de reverb. Links voor kort en rechts voor langer.

BRILLIANCE:

Gebruik deze regeling samen met de FREQUENCY SELECT-schakelaar in het midden. Selecteer de gewenste frequentie die je wilt verminderen of vermeerderen en gebruik deze knop om deze frequentie met +/- 10db te veranderen.



PREDELAY:

Regelt de tijd voordat de eerste reflecties van de reverb zullen ontstaan. Dit is hoorbaar als een soort slapback-geluid. Draai het naar rechts voor een langere tijd en naar links voor korter.

BLEND:

Regelt de mate van reverb in de uiteindelijke mix.

ABBAY

CHAMBERVERB

EFFECT-TYPE:

Studio-echokamer-reverb met Brilliance Control

STROOMVOORZIENING:

9VDC-adapter, negatieve binnenzijde, 65mA+, benodigd.

IN-/UITGANG:

Mono instrument in,
Mono uitgang

WET/DRY (inter)

Verandert je uitgang naar een 'full wet'-modus (alleen het effectsignaal) voor gebruik in een effects loop. Zet de schakelaar naar beneden om in deze modus te komen.

