

PŘEPÍNAČ SD/DS:

Přepínač mezi dvěma režimy. V režimu SD produkuje pedál zkreslení populárních zelených „neonových“ pedálů 80. let. V režimu DS produkuje zkreslení ve stylu proslulých pedálů „Orange“ z 80. let.

LEVEL:

Slouží pro nastavení celkové výstupní úrovně pedálu.

TONE:

Slouží pro nastavení zvukové clony pedálu. Otočením směrem doprava získáme jasnější zvukový charakter. Otočením směrem doleva dostaneme temnější zvuk.

DISTORTION:

Tímto ovladačem nastavujeme míru zkreslení, či saturaci pedálu. Směrem doprava otočte pedálem pro silnější více saturovaný zkreslený zvuk.

BASS BOOST:

Tento ovladač slouží pro nastavení high-pass filtru. V režimu SD začněte v poloze ovladače zcela vlevo – dostanete zkreslení s plnými basy. Otočením doleva filtr zpěvně odezvu v basech. V režimu DS dostanete při plném nastavení doprava výchozí „Orange zkreslení“, otáčení směrem doleva posílí basové frekvence.


TYP EFEKTU: Distortion se dvěma režimy
Požadavky na napájení: 9V baterie, nebo 9V DC adaptér, 15 mA+, polarita mínus na středu
Vstup/Výstup: Mono nástrojový vstup (In), Mono výstup (Out)

