

SD/DS-SCHALTER:

Selecteert uit twee modi. De SD-modus produceert de 'Sonique' distortion van de beroemde neongroene pedalen uit de jaren '80. De DS-modus produceert de distortion van de beroemde 'Oranje' pedalen uit de jaren '80.

LEVEL:

Regelt het uitgangsniveau van het pedaal.

TONE:

De toonregeling van het pedaal, met een standaard bediening. Draai het naar rechts voor een helder geluid en naar links, voor een donkerder of geluid met minder hoog in het signaal.

DISTORTION:

Regelt de hoeveelheid oversturing of verzadiging van het pedaal. Draai het naar rechts voor dikkere en meer verzadigde distortiongeluiden.

BASS BOOST:

Deze regelaar bedient een high pass bass filter. In de SD-modus, begin met de knop volledig naar links voor een klassiek SD-stijl geluid met dikke bassen. Als je het naar rechts draait, zal de bas iets verminderen en strakker worden. In de DS-modus begin je met de knop geheel naar rechts voor het bekende Orange Distortion-geluid en als je het naar links draait, zal je steeds meer bas krijgen.



DS-9

EFFECT-TYPE:

Dual Mode Distortion

STROOMVOORZIENING:

9V-batterij of 9VDC-adapter, met negatieve binnenzijde, 15mA+, benodigd.

IN-/UITGANG:

Mono instrument in,
Mono uitgang

