

RANGE-SCHAKELAAR:

Deze schakelaar past het bereik van de variabele filter nog meer aan. In de LO-stand, legt het meer nadruk op de lage registers van je gitaar of toetsen en in de HI-stand accentueert het de hogere noten.

FILTER BAND SELECTOR:

Selecteert welke pass-band-filter wordt gebruikt. Low Pass (L) zorgt ervoor dat lage noten worden doorgelaten, terwijl de hoge noten juist afgekappt worden. Band Pass (B) vermindert zowel hoog als laag en laat een romig mid door. High Pass (H) kapt het laag af, waardoor het pedaal met hoge frequenties werkt.

GAIN:

Bedient het ingangsniveau van het circuit. Dit is om het effect aan te passen aan de verschillende uitgangsniveaus van verschillende types geluidsbronnen.

PEAK:

Bedient de filterfrequentie. Hoe hoger de PEAK-knop is gezet, hoe meer energie en resonantie er aan je filtersound wordt toegevoegd. Als je je noten meer wilt laten resoneren, draai het open voor wilde pieken en draai het terug voor een kalm wah-geluid.

DRIVE (zijschakelaar):

Bepaalt de richting waarin je gefilterde geluid beweegt. Vergelijkbaar met de richting waarin je wah-pedaal beweegt na het aanslaan van de noot.

	
EFFECT-TYPE: Envelope Filter / Auto Wah	
STROOMVOORZIENING: 9V-batterij of 9VDC-adapter, negatief aan binnenzijde, benodigd	
IN-/UITGANG: Mono instrument in, Mono instrument uit	

