

SWITCH 2 STAGE/4 STAGE:

Deux étages d'effet génèrent des sons de phaser classiques à 45 degrés. Quatre étages d'effet génèrent des sons de phaser à 90 degrés.

RATE:

Agit sur le taux de phaser.

DEPTH:

Agit sur la profondeur du phaser.

PHASE 24	
TYPE D'EFFET:	Phaser vintage à deux ou quatre étages.
Exigences en matière d'alimentation:	Pile 9 V ou alimentation 9 V CC à centre négatif
Entrée/Sortie:	Entrée instrument mono Sortie instrument mono

