

Pokrętko TONE CONTROL

Pokrętko GAIN

Pokrętko LEVEL:

Reguluje poziom wyjściowy pedału.
Należy podkręcić powyżej pierwszego
poziomu, aby dodać efekt Boost.

| |
|--|
| REDDIRT GERMANIUM |
| Rodzaj efektu - EFFECT TYPE: Efekt Overdrive |
| Wymagania dotyczące zasilania: Bateria 9V lub zasilacz 9VDC z ujemnym środkiem |
| Wejście / Wyjście: Wejście dla instrumentów mono., Wyjście dla instrumentów mono. |

